

PolaRx5

Bedienungsanleitung





Bedienungsanleitung Version 1.1 Für Version 5.1 der PolaRx5 Firmware

Dezember 09, 2016

Vielen Dank, dass Sie den PolaRx5 gewählt haben! Diese Bedienungsanleitung bietet detaillierte Instruktionen, wie der PolaRx5 verwendet wird. Wir empfehlen, dass Sie die Anleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät nutzen.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung alle Funktionalitäten der PolaRx5 Produktfamilie zeigt. Das Gerät, das Sie gekauft haben, unterstützt u.U. nicht alle Funktionen.

Wir versuchen, diese Anleitung so komplett und aktuell wie möglich zu halten. Es ist jedoch möglich, dass gewisse Merkmale, Funktionen und andere Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Anleitung wird ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert.

© Copyright 2000-2016 Septentrio NV/SA. Alle Rechte vorbehalten.

Septentrio Greenhill Campus, Interleuvenlaan 15i B-3001 Leuven, Belgium

http://www.septentrio.com support@septentrio.com Phone: +32 16 300 800 Fax: +32 16 221 640 Septentrio



Inhaltsverzeichnis

1	Einle	eitung		5
	1.1	BENUT	ZERHINWEISE	5
		1.1.1	CE-Hinweis	5
		1.1.2	ROHS/WEEE Hinweis	5
		1.1.3	Sicherheitshinweise	5
		1.1.4	Support	6
2	Pola	Rx5 Üb	erblick	7
	2.1	HAUPI	[MERKMALE	7
		2.1.1	GNSS Technologie	7
		2.1.2	Formate	7
		2.1.3	Verbindungen	8
	2.2	HARD	NARE-SPEZIFIKATIONEN	9
		2.2.1	Stromversorgung	9
		2.2.2	Weitere Daten	10
	2.3	Polar	x5 Design	11
		2.3.1	Vorderseite	11
		2.3.2	Rückseite	11
		2.3.3	Aktivierung des Empfängers	12
		2.3.4	Power-Taste	12
		2.3.5	WLAN-Taste	12
		2.3.6	Interner Speicher	12
		2.3.7	Externer Speicher	13
	2.4	Ορτιο	NEN UND ZUBEHÖR	14
		2.4.1	Standard Lieferumfang	14
		2.4.2	Optionale Artikel	14
3	Star	t mit de	em PolaRx5	15
	3.1	EINSCI	HALTEN DES POLARx5	15
	3.2	VERBI	NDUNG ZU EINER ANTENNE	15
	3.3	VERBI	NDUNG ZUM POLARX5 ÜBER DAS WEB-INTERFACE	16
		3.3.1	Verwendung des USB-Kabels	16
		3.3.2	Über WLAN	18
		3.3.3	Verwendung des Ethernet-Kabels	20
4	Betr	ieb als	Referenzstation	21
	4.1	Konfi	GURATION DES POLARX5 ALS RTK-BASISSTATION	21
	4.2	Konfi	GURATION DES POLARX5 NTRIP-CASTERS	26
	4.3	Verwe	ENDUNG VON L-BAND PPP-KORREKTURDATEN MIT DEM POLARX5	30
	4.4	Ουτρι	JT EINES PPS (PULSE-PER-SECOND)-SIGNALS	34
	4.5	Ακτινι	erung des NTP-Servers	35
	4.6	DATEN	AUFZEICHNUNG	36



		4.6.1	Interne Datenaufzeichnung	36		
		4.6.2	Datenaufnahme auf einen externen USB-Speicher	39		
		4.6.3	FTP push von aufgezeichneten Daten	40		
	4.7	ZUGAN	IG ZU DEN AUFGENOMMENEN DATEN	41		
		4.7.1	Daten-Download mit dem Web-Interface	41		
		4.7.2	Download von Daten über den on-board FTP-Server	42		
5	Mon	itoring	des Emnfängers	1 1		
5	5 1	GRIINI	DI EGENDES BETRIERS-MONITORING	<u> </u>		
	5.2		VERWENDING DES			
	5.2	SPEKT	RIM-ANALYSERS, IIM STÖRLINGEN ZU ENTDECKEN LIND REDUZIEREN	46		
		521	Schmalband-Störungsreduzierung	40		
		522	Breithand-Störungsreduzierung	48		
	5.3	Ο.Δ.Ξ. ΟΔΤΕΝ		50		
	5.4	Ακτιν	TÄTS-LOGGING	52		
		,		02		
6	Siche	erheit		53		
	6.1	Zugri	FFSVERWALTUNG AUF DEN POLARX5	53		
		6.1.1	SSH Key-Authentifizierung	55		
7	Emp	fänger	verwaltung	57		
	7.1	Ändef	RUNG DER IP-EINSTELLUNGEN DES POLARX5	57		
	7.2	Konfi	GURATION EINER DYNAMIC DNS	58		
	7.3	Upgr/	ADE DER FIRMWARE ODER UPLOAD EINER NEUEN LIZENZDATEI	59		
	7.4	Stand	ARDKONFIGURATION DES POLARx5	61		
	7.5	Reset	des PolaRx5	61		
	7.6	ΚΟΡΙΕ	REN DER KONFIGURATION VON EINEM EMPFÄNGER ZUM ANDEREN	62		
Ar	hang	A Po	rt-Beschreibungen auf der Vorderseite	64		
Ar	hang	B An	schlüsse auf der Rückseite	69		
Ar	Anhang C Kabel 7					
Ar	nhang D LED-Verhalten 72					
Ar	Anhang E Stromausfallsicherung 73					



1 Einleitung

1.1 Benutzerhinweise

1.1.1 CE-Hinweis

CE

PolaRx5 Empfänger tragen das CE-Zeichen und erfüllen damit die 2004/108/EC (Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit und Ergäzungen), 2006/95/EC - (Niederspannungsrichtlinie), beide ergänzt durch die Richtlinie zur CE-Kennzeichnung 93/68/EC.

Unter Berücksichtigung der EMV werden diese Geräte als Klasse B deklariert und sind für Wohn- und Geschäftsgebäude geeignet.

1.1.2 ROHS/WEEE Hinweis



PolaRx5 EMpfänger erfüllen die EU-Richtlinie 2002/95/EC zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten (RoHS Richtlinie).



PolaRx5 Empfänger erfüllen die EU-Richtlinie 2002/96/EC über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE). Der Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und zusätzlich die Wiederverwendung, Entsorgung und andere Formen der Altegeräte-Verwendung, um Abfall zu reduzieren. Falls Sie den Empfänger in der europäischen Union gekauft haben, bringen Sie ihn am Ende seines Lebenszyklus zu dem Händler zurück, bei dem Sie ihn gekauft haben.

1.1.3 Sicherheitshinweise



Hinweis 1: Die Stromversorgung von Septentrio (falls vorhanden) sollte nicht durch eine andere ersetzt werden. Verwenden Sie den Empfänger mit Ihrer eigenen Stromversorgung, muss sie doppelt isoliert sein und mit den Spezifikationen der mitgelieferten Stromversorgung übereinstimmen.



Hinweis 2: Die endgültige Entsorgung dieses Produkts sollte in Übereinstimmung mit allen nationalen Gesetzen und Richtlinien durchgeführt werden.



Hinweis 3: Die Ausrüstung und das gesamte Zubehör, das mit dem Produkt geliefert wird, darf nur entsprechend der Spezifikationen in den mitgelieferten Release Notes, der Bedienungsanleitung und in allen anderen mitgelieferten Dokumenten verwendet werden ("Bestimmungsgemäßer Gebrauch").



1.1.4 Support

Für den ersten Support kontaktieren Sie bitte Ihren PolaRx5 Händler.

Zusätzliche Dokumentation kann in den folgenden Bedienungsanleitungen gefunden werden:

- **The PolaRx5 Reference Guide** beinhaltet Informationen über die Bedienung des Empfängers, die volle Liste der Empfängerbefehle und eine Beschreibung des Format und der Inhalte aller SBF-Blocks (Septentrio Binary Format).
- The RxControl Manual beschreibt die RxTools Software, inklusive RxControl und RxLogger.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite oder über den Kontakt von Septentrios technischem Support.



http://www.septentrio.com

support@septentrio.com

Europa

Septentrio NV Greenhill Campus Interleuvenlaan 15i, 3001 Leuven, **Belgium** Phone: +32 16 300 800 Fax: +32 16 221 640 sales@septentrio.com

Nord- und Südamerika

Septentrio Inc.	Phone: +1 310 541 8139
23848 Hawthorne Blvd.	sales@septentrio.com
Suite 200	
Torrance, CA 90505	

Asien-Pazifik

USA

Septentrio Level 901, The Lee Gardens 33 Hysan Avenue, Causeway Bay **Hong Kong** Phone: +852 3959 8680 sales@septentrio.com



2 PolaRx5 Überblick

PolaRx5 is ein vielseitiger und robuster Multi-Frequenz GNSS-Referenzempfänger. Das einzigartige Design des Trackings bietet Messungen mit den niedrigsten Geräuschen auf dem Markt. Gleichzeitig überwachen Sie ionosphärische Interferenzen, Mehrwegeffekte und andere Umweltbedingungen und schützen Ihre Messungen davor.

2.1 Hauptmerkmale

▶ Trackt alle sichtbaren GNSS-Signale: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS, QZSS und SBAS

- Hochpräzise, Niedrig-Geräusch-Messungen
- Bester seiner Klasse im Monitoring von Interferenzen
- ▶ Leistungsfähiges Web-Interface und Logging-Tools
- Robustes Gehäuse mit mehreren Schnittstellen
- Datenaufnahme von bis zu 24 parallelen Logging-Sessions
- > Datenaufnahme sowohl intern als auch auf externe Geräte

2.1.1 GNSS Technologie

- 544 Hardware-Kanäle für gleichzeitiges Tracking aller sichtbarer Satelliten-Signale
- Unterstützte Signale: GPS (L1CA, L1P, L2P, L2C, L5), GLONASS (L1, L2, L3) Galileo (E1, E5ab, AltBoc, E6), BeiDou (B1, B2, B3), SBAS (L1, L5), IRNSS (L5), QZSS (L1, L2, L5) (Galileo, BeiDou und IRNSS sind optional.)
- Alle sichtbaren SBAS (EGNOS, WAAS, GAGAN, MSAS, SDCM) (inkl. L5 Tracking)
- GPS und GLONASS P-Code Tracking auf L1 und L2, um CA-P biases zu vermeiden
- Bis zu 100 Hz Rohdatenoutput (Code, Carrier, Navigationsdaten) (optional)
- A Posteriori Multipath Estimator (APME+) inklusive Verringerung von Code und Phasenmehrweg
- AIM+ Störungsverringerung gegenüber Störungen im Breit- und Schmalband
- Integrierter Spectrum-Analyse zum Interferenz-Monitoring
- Alle Algorithmen zur Mehrwegreduzierung und -glättung können ein-und ausgeschaltet werden.
- Skalierbarer Stromverbrauch
- RTK- und DGNSS-Korrekturen (optional)
- PPP für seismische Applikationen (optional)

2.1.2 Formate

- Septentrio Binärformat (SBF), voll dokumentiert mit Tools zur Syntaxanalyse
- RINEX (obs, nav, meteo) v2.x, 3.x
- BINEX
- NMEA v2.30 und v4.10 Output
- RTCM v2.2, 2.3, 3.0 oder 3.1 (alle MSM-Nachrichten sind unterstützt)



- CMR 2.0 Output
- Unterstützung für Standard MET/Tilt-Sensoren

2.1.3 Verbindungen

- 10 MHz Referenzinput
- 10 MHz Referenzoutput
- x PPS Output (max 100 Hz)
- 4 Hochgeschwindigkeitsports (seriell)
- 1 Ethernet-Port (100 MBps)
- Integriertes WLAN (802.11b/g/n)
- Power-Over-Ethernet
- 1 Geschwindigkeits-USB-Port
- 1 USB-Host-Anschluss für externe Festplatte
- 16 GB Standard on-board Datenaufnahme
- Bis zu 24 Logging-Sessions
- Erweitertes Web-Interface für vollständige Empfängerkontrolle und Status-Monitoring
- FTP Server, FTP push, SFTP
- Ntrip (Server, Client, Caster)

• RxTools: intuitive GUI-Tools für Empfängermonitoring und Datenumwandlung und -analyse



2.2 Hardware-Spezifikationen

2.2.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung des PolaRx5 hängt von seiner Konfiguration ab. Die folgenden Einstellungen haben direkten Einfluss auf den Stromverbrauch:

- Die Anzahl von aktivierten GNSS-Frequenzbändern. Ist ein Empfänger z.B. konfiguriert, nur L1 und L2-Signale zu tracken, verbraucht er weniger Strom als ein Empfänger, der L1, L2 und L5 trackt. Verwenden Sie den Befehl **setSignalTracking**, um Signale zu aktivieren oder deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass ein bestimmtes Frequenzband nur dann deaktiviert ist, wenn alle GNSS-Signale dieses Bandes deaktiviert sind.
- Die Aktivierung der Ethernet-Schnittstelle. In Strom-kritischen Applikationen ist es empfehlenswert, nicht Ethernet zu nutzen und die dazugehörige Hardware auszuschalten. Dies kann mit dem Befehl **setEthernetMode** durchgeführt werden.
- Die Aktivierung des WLAN-Interfaces. Verwenden Sie den Befehl **setWiFiMode** oder drücken Sie auf die WLAN-taste, um das WLAN-Modul ein- oder auszuschalten.
- Die REF OUT Frequenz-Referenzoutput. In Strom-kritischen Applikationen, kann REF OUT mit dem Befehl **setREFOUTMode** ausgeschaltet werden.
- Die Aktivierung der Schmalband-Interferenzreduzierung (WBI) mit dem Befehl setWBIMitigation.
- Die Aktivierung des L-Band-Demodulators mit dem Befehl **setLBandSelectMode**.

Die folgende Taelle zeigt die nominale Stromversorgung, die gemessen wurde, wenn der Power-Stecker mit 12 VDC versorgt wird:

Konfiguration	Stromversorgung
GPS + GLONASS L1, Tracking und PVT	1.85W
GPS + GLONASS L1/L2, Tracking und PVT	2.0W
GPS L1/L2/L5, GLO L1/L2, Gal E1/E5a, SBAS L1/L5, BDS B1/B2	2.15W
Alle Konstellationen und alle Signale (Aktivierung von GAL E6 und/oder BDS B3 erhöht den Verbrauch um 650mW)	2.9W
Aktivierung Ethernet	+650mW
Aktivierung WLAN	+450mW
Aktivierung REFOUT	+30mW
Aktivierung Schmalband-Interferenzreduzierung (WBI)	+160mW
Aktivierung interne Datenaufnahme mit 1 Hz/10 Hz	+50mW/+70mW
Aktivierung des L-Band Demodulators	+100mW



3

2.2.2 Weitere Daten

Maße: Gewicht:	235 x 140 x 37 mm (Länge inkl. Stecker ohne WLAN-Antenne) 900g
Temperaturbereich:	-40 bis +65 °C (in Betrieb) -40 bis +85 °C (in Lagerung)
Zertifizierung:	IP65, RohS, CE FCC Klasse B Part 15



2.3 PolaRx5 Design

2.3.1 Vorderseite

Die Vorderseite des PolaRx5 ist in Abbildung 2-1 dargestellt. Eine Beschreibung der Anschlüsse auf der Vorderseite des PolaRx5 sowie die PIN-Belegung können im Anhang A gefunden werden. Die Kabel, die für den PolaRx5 notwendig sind, sind im Anhang C aufgelistet. Das Verhalten der LEDs ist im Anhang D beschrieben.



Abbildung 2-1: PolaRx5 Vorderseite

2.3.2 Rückseite

Die Abbildung 2-2 zeigt die Anschlüsse auf der Rückseite des PolaRx5. Mehr Informationen über die Anschlüsse können im Anhang B gefunden werden.







2.3.3 Aktivierung des Empfängers

Der Empfänger kann folgendermaßen mit Strom versorgt werden:

- Der PWR-Anschluss (9-30 VDC)
- Der Ethernet-Anschluss (Power over Ethernet PoE, 37-57 VDC). Bitte beachten Sie, dass nur Modus A, wie im Standard 802.3af spezifiziert, unterstützt wird.

Läuft die Stromversorgung sowohl über Ethernet als auch über den PWR-Anschluss, hat Ethernet Vorrang. Dies ermöglicht die Verbindung einer Back-Up-Batterie mit dem ODU PWR-Anschluss. Die Batterie wird nur verwendet, wenn der Strom über Ethernet ausfällt.

Die aktuelle Stromquelle (PWR oder Ethernet-Verbindung) und die Spannung am PWR-Anschluss werden im PowerStatus SBF Block aufgeführt.

2.3.4 Power-Taste

Wird der Empfänger über den PWR- oder Ethernet-Anschluss mit Strom versorgt oder kommt der Strom nach einem Ausfall zurück, startet der Empfänger immer selbst, ohne dass die Power-Taste gedrückt wird.

Falls der Empfänger nur über PoE mit Strom versorgt wird, wird der Empfänger zurückgesetzt (reset), wenn die Power-Taste gedrückt wird. Nach einigen Sekunden startet der Empfänger neu.

Falls der Empfänger über den PWR-Anschluss oder sowohl über den PWR und PoE mit Strom versorgt wird, wird der Empfänger ausgeschaltet, wenn die Power-Taste gedrückt wird. Drücken Sie die Taste nochmals, schaltet sich der Empfänger wieder ein.

In allen Fällen wird der Status der Power-Taste während eines Stromausfalls nicht wieder hergestellt. War der Empfänger vor dem Stromausfall ausgeschaltet, startet er neu, wenn die Stromversorgung wieder gewährleistet ist.

2.3.5 WLAN-Taste

Die WLAN-Taste schaltet das WLAN ein und aus.

Startet der Empfänger, ist das WLAN ein- oder ausgeschaltet, entsprechend der Einstellungen des Befehls **setWiFiMode**, der in der Bootkonfiguration gespeichert ist. Ist der Empfänger in Betrieb, kann das WLAN durch Tastendruck der WLAN-Taste ein- und ausgeschaltet werden. Die rote WLAN-LED neben der WLAN-Taste leuchtet, wenn das WLAN aktiviert ist.

2.3.6 Interner Speicher

Der PolaRx5 hat einen 16 GB Speicher für die interne Datenaufnahme. Daten können in den Formaten SBF, RINEX oder BINEX aufgezeichnet und über das "Logging"-Menü im Web-Interface heruntergeladen werden.



2.3.7 Externer Speicher

Der PolaRx5 kann Daten auf einen externen Speicher mit einer maximalen Kapazität von 32 GB aufzeichnen. Mehr Informationen über empfohlene, externe Geräte finden Sie im Kapitel 4.6.2.



2.4 Optionen und Zubehör2.4.1 Standard Lieferumfang

Die GNSS-Optionen und Zubehör, die standardmäßig im Lieferumfang des PolaRx5 enthalten sind, sind in der Tabelle unten aufgelistet.

Beinhaltet in:	Option	Art.Nr.	Beschreibung		
GNSS	М		SA, SBAS und DGNSS-Positionsmodi.		
	GPS	410126B1573	GPS Tracking und Messungen		
	GLO		GLONASS Tracking und Messungen		
	RD		Output von 50 Hz Rohmessungen		
	PWRe_ADAPTER	200431	Stromadapter		
	CBLe_COM_1.8	200416	COM1/COM2 (DSUB9-weiblich) serielles Kabel		
Zubehör	CBLe_ETH_MS	200418	Ethernet auf Hub/Switch-Kabel (RJ45)		
	CBLe_USB	210202	USB Kommunikationskabel		
	ANT_AxU_BT_WIFI	202163	WLAN-Antenne (Dipol 2.4 GHz)		

2.4.2 Optionale Artikel

Die zusätzlichen GNSS-Optionen und Zubehör, die zum Kauf angeboten werden, sind in der unten stehenden Tabelle aufgelistet.

Beinhaltet in:	Option	Art.Nr.	Beschreibung
	Base	P2012	Output von DGNSS- und RTK-Korrekturdaten
CNEC	Event	P2022	Event Marker Option (2 Marker-Inputs)
GN35	HD	P2112	Output von 100 Hz Rohmessungen
	GAL	P2102	Galileo Tracking und Messung
	IRNSS	P2312	IRNSS L5 Tracking und Messung
	BDS	P2252	BeiDou Tracking und Messung
	CBLe_PWR_OE	200422	Offenendiges Kabel für den PWR-Anschluss
	CBLe_GPO_OE_5	201203	Offenendiges Kabel zur Verwendung mit dem OUT-Anschluss
	CBLe_GPI_OE	200419	Offenendiges Kabel zur Verwendung mit dem IN-Anschluss
	CBLe_COM_DUO_7	201204	Dualer COM3 und COM4 zu PC (DSUB9-weiblich)
Zubehör	CBLe_USB_HOST	214935	USB Host-Kabel (z.B. für die Verbindung mit einer externen Festplatte)
	PWRe_FOPX	410000	Notfallstrom-Aggregat (siehe Anhang E). Verwaltung der Stromquellen. Automatisches Wechseln auf die 12 V Backup-Baterie während eines Stromausfalls.
	MNTe	201459	Montagekit für PolaRx5



3 Start mit dem PolaRx5

Dieses Kapitel zeigt detailliert, wie Sie den PolaRx5[†] hochfahren, verbinden und nutzen. Der PolaRx5 hat ein on-board Web-Interface, mit dem Sie sich auf drei Arten verbinden können: Ethernet, USB oder WLAN. Der PolaRx5 ist voll konfigurierbar, wenn Sie das Web-Interface nutzen. Bitte beachten Sie, dass ältere Browserversionen das Web-Interface unter Umständen nicht korrekt darstellen.

3.1 Einschalten des PolaRx5

Sie können den PolaRx5 einschalten, indem Sie den Power-Adapter, der standardmäßig im Lieferumfang enthalten ist, an der Vorderseite in den Power-Anschluss stecken, wie in Abbildung 3-1 gezeigt. Der Empfänger startet automatisch, ohne dass die Power-Taste gedrückt werden muss.



Abbildung 3-1: Power-Stecker an der Vorderseite

Der PolaRx5 kann auch über Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden, wie in Kapitel 2.3.3 beschrieben. Alternativ können 9 bis 30 V via PIN 1 des offenendigen Kabels (CBLe_PWR_OE) eingespeist werden, wie im Anhang A.8 beschrieben.

3.2 Verbindung zu einer Antenne

Auf der Rückseite hat der PolaRx5 einen TNC-Anschluss, der mit **MAIN** gekennzeichnet ist, um eine GNSS-Antenne anzuschließen. Schließen Sie eine Antenne an den PolaRx5 an, indem Sie ein Antenennkabel verwenden, wie in Abbildung 3-2 gezeigt. Der Anschluss kann bis zu 5V DC und bis zu 200 mA an die Antenne liefern (siehe Anhang B.1 für mehr Informationen).



Abbildung 3-2: Antennen-Stecker auf der Rückseite

[†]Die Screenshots des Web-Interfaces in diesem Kapitel zeigen den PolaRx5. Die Vorgehensweise für den PolaRx5TR und PolaRx5S ist identisch.



Bevor Sie eine Antenne anschlieen, blinkt die orange Tracking-LED auf der Vorderseite schnell und zeigt damit an, dass der Empfänger nach Satelliten sucht. Nachdem Sie die Antenne mit freier Sicht zum Himmel angeschlossen haben, startet der PolaRx5, Satelliten zu tracken. Die Tracking-LED blinkt langsamer. Wie oft sie blinkt, zeigt die Anzahl der Satelliten, die getrackt werden, wie im Anhang D beschrieben.

3.3 Verbindung zum PolaRx5 über das Web-Interface

Sie können mit jedem Gerät eine Verbindung zum Empfänger aufbauen, das einen Webbrowser unterstützt. Damit nutzen Sie das on-board Web-Interface. Die Verbindung kann über USB, Ethernet oder WLAN hergestellt werden. Die folgenden Kapitel beschreiben jede Verbindungsmethode.

3.3.1 Verwendung des USB-Kabels

Verbinden Sie das USB-Kabel (CBLe_USB) mit dem Stecker auf der Vorderseite des PolaRx5, der mit **COM3-4/USB** gekennzeichnet ist, wie in Abbildung 3-3 gezeigt.



Abbildung 3-3: Verbindung mit dem USB-Stecker auf der Vorderseite

Bei der ersten USB-Verbindung mit dem PC werden Sie aufgefordert, die Installation der Treiber zu erlauben. Sie kann mehrere Minuten dauern. Wurden die Treiber installiert, ist es empfehlenswert, das USB-Kabel zunächst abzustecken und dann wieder einzustecken. So aktivieren Sie die Treiber vollständig.

Werden die USB-Treiber nicht automatisch installiert, können sie manuell installiert werden, indem Sie auf die ausführbare Installer-Datei doppelklicken, die Sie im Ordner "Driver" finden, wie in Abbildung 3-4 gezeigt.



Computer >	← leg Search Computer P	
Organize - Eject Properties System	roperties Uninstall or change a program \Rightarrow 📲 💌 🗍 🔞	
Music Pictures Subversion Videos Computer Network Volume	(1) of 455 GB hovable Storage (2) ve (D;) CD Drive (E) PolaRG Drivers 64.0 KB free of 1.50 MB	
CD Drive (E:) PolaRx5 Drivers Space CD Drive Space Space	Search driver	- • •
	Organize 🔻 📾 Open 🛛 Burn	»= • 🔟 🔞
	J Music Name	Date modified Type
	Subversion	07/12/2015 19:54 Applicati
	Image: Solution of the second sec	
	💡 CD Drive (E:) PolaRx5 👻 🔨 👘	F.

Abbildung 3-4: Manuelle Installation der USB-Treiber

Wurden die Treiber manuell installiert, ist es empfehlenswert, das USB-Kabel zunächst abzustecken und dann wieder einzustecken. So aktivieren Sie die Treiber vollständig.

Die USB-Verbindung mit dem PolaRx5 funktioniert als Netzwerkadapter und als DHCP-Server, der auf dem Server läuft und der dem PolaRx5 die IP-Adresse 192.168.3.1 zuweist.

Um die Verbindung zum PolaRx5 herzustellen, öffnen Sie einen Webbrowser und geben die IP-Adresse**192.168.3.1** ein, wie in Abbildung 3-5 gezeigt.

PolaRx5-3013369 (SEPT) ×							
\leftrightarrow \Rightarrow C \triangle	192.168.3.1				:		
3	Receiver PolaRx5-3013369 (SEPT)	Position Lat: N50°50'55.1414" 0.796m	Status Tracked Sats: 38	+ Standalone	Not logged in Log in Status		
septentrio	IP Address (Eth): Uptime: 0d 00:01:35	Lon: E4°43'55.6884" 0.691m Hgt: 126.378m 2.083m	Time: 2016-11-03 10:25:12 Temp: 44 °C — V: 12.43 volts	Corrections	 Ext. Logging Internal 		

Abbildung 3-5: Verbindung zum Web-Interface des PolaRx5 über USB unter Verwendung der IP-Adresse **192.168.3.1** in einem beliebigen Browser



3.3.2 Über WLAN

Auf das Web-Interface kann auch über WLAN-Verbindung zugegriffen werden. Sie können das WLAN-Modem des PolaRx5 einschalten, indem Sie die WLAN-Taste fest drücken, wie in Abbildung 3-6 gezeigt.



Abbildung 3-6: Drücken Sie fest auf die WLAN-Taste auf der Vorderseite, um das WLAN-Modem einzuschalten. Ist es aktiv, leuchtet die WLAN-LED.

Suchen Sie auf Ihrem PC oder Tablet nach sichtbaren WLAN-Signalen: der PolaRx5 identifiziert sich selbst als WLAN mit dem Namen 'PolaRx5-*Seriennummer'*. Die Seriennummer des PolaRx5 kann auf dem Identifikations-Aufkleber auf dem Empfängergehäuse gefunden werden. Wählen Sie das WLAN aus und verbinden Sie sich mit dem PolaRx5, wie in Abbildung 3-7 gezeigt.

Currently connected to: 49 Septentrio.local Internet access	Currently connected to:	
No Internet access	Unidentified network	
Wireless Network Connection	No Internet access	
SSN_Guests	Wireless Network Connection	Currently connected to:
PolaRx5-3010305	SSN_Guests	Septentrio.local Internet access
Open Network and Sharing Center	PolaRx5-3010305	Unidentified network
	Information sent over this network might be visible to others.	Identifying (PolaRx5-3010305) No Internet access
	Connect automatically Connect	Wireless Network Connection
	Open Network and Sharing Center	PolaRx5-3010305 Connected
		SSN_Guests
		Open Network and Sharing Center

Abbildung 3-7: Wählen Sie den PolaRx5 von der Liste der empfangenen WLAN-Signale und stellen Sie die Verbindung her



Wenn Ihr PC eine Verbindung zum PolaRx5 WLAN-Signal hergestellt hat, öffnen Sie einen Webbrowser und geben die IP-Adresse **192.168.20.1** ein, wie in Abbildung 3-8 gezeigt.

PolaRx5-3013369 (SEPT) ×							
\leftrightarrow \Rightarrow C \triangle	192.168.20.1				:		
	Receiver	Position	Status		Not logged in		
	PolaRx5-3013369 (SEPT)	Lat: N50°50'55.1198" 1.581m	Tracked Sats: 37	⊕ SBAS	Status		
N 199	IP Address (Eth):	Lon: E4°43'55.6974" 1.292m	Time: 2016-11-03 10:26:27	Corrections	 Int. Logging Ext. Logging 		
septentrio	Uptime: 0d 00:02:50	Hgt: 129.559m 3.232m	Temp: 44 °C — V: 12.43 volts	🛜 Wifi	🔿 Internal		

Abbildung 3-8: Verbindung zum Web-Interface des PolaRx5 über WLAN unter Verwendung der IP-Adresse **192.168.20.1** auf einem beliebigen Webbrowser



3.3.3 Verwendung des Ethernet-Kabels

Verbinden Sie das Ethernet-Kabel (CBLe_ETH_MS) mit dem Anschluss auf der Vorderseite, der mit **ETH** gekennzeichnet ist, wie in Abbildung 3-9 gezeigt.



Abbildung 3-9: Verbindung mit dem Ethernet-Anschluss auf der Vorderseite

Für ein schnelles Einrichten sollte der RJ45-Anschluss des Ethernet-Kabels mit einem Netzwerk mit DHCP-Server verbunden werden. Die IP-Adresse, die dem Empfänger zugewiesen wird, wird mit dem Hostname 'PolaRx5-*xxxxxx'* assoziiert, wobei *xxxxxxx* die sieben Stellen der PolaRx5 Seriennummer ist. Die Seriennummer kann auf dem Identifikations-Aufkleber auf dem Empfängergehäuse gefunden werden. Sie können jetzt eine Verbindung zum Empfänger herstellen, indem Sie die Webadresse **http://PolaRx5-xxxxxx** verwenden.

Die Abbildung 3-10 zeigt einen Screenshot einer Ethernet-Verbindung zu einem PolaRx5 Empfänger mit der Seriennummer 3013369 unter Verwendung von 'http://polarx5-3013369/'.

PolaRx5-3013369 (SEPT) ×							
\leftrightarrow C \triangle	Receiver	Position	Status	⊕ sbas	Not logged in		
Septentrio	IP Address (Eth): Uptime: 0d 00:08:59	Lat: No0 50 55:1012 0.304m Lon: E4°43'55.6913" 0.307m Hgt: 129.011m 0.838m	Time: 2016-11-03 10:32:36 Temp: 45 °C — V: 12.40 volts	Overall Quality	 Int. Logging Ext. Logging Internal 		

Abbildung 3-10: Verbindung mit dem Web-Interface über Ethernet

4 Betrieb als Referenzstation

4.1 Konfiguration des PolaRx5 als RTK-Basisstation

Der PolaRx5 kann für den Betrieb als Basissation konfiguriert werden, wodurch Differenzialkorrekturen für einen oder mehrere Rover-Empfänger erstellt werden. Die unten stehenden Schritte beschreiben, wie die Position der Referenzstation und der Versand von Differenzialkorrekturen über eine Ethernet-Verbindung konfiguriert werden.

Schritt 1: Konfiguration der Position der PolaRx5 Basisstation

Die Position auf statisch setzen

Um als Basisstation zu arbeiten, sollte de Position des PolaRx5 auf statisch gesetzt werden. Falls nicht, wird der PolaRx5 immer noch als Basisstation arbeiten, jedoch kann die Position des Rovers variieren. Die "statische" Position kann im Fenster "Position" des Menüs "Station" ausgewählt werden, wie in der Abbildung 4-1 gezeigt.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Station > Position		Position					
		Name and Marker					
		Antenna					
		External Sensor		_			
		Power Mode	Status Set	tings			
			Position Mo	ode			
			Mode	💽 Static 🚺	Rover		
			RTK				
			StandAlone	e 🖉			
			SBAS				
			DGPS				
			PPP				
			Static posit	tion 💿 auto 🔵	Geodetic1 🔍 Cart	esian1	

Abbildung 4-1: Die Position der PolaRx5 Basisstation wird auf "statisch" gesetzt.

Die korrekte Position einstellen

Eine genaue Position der Antenne, die mit dem PolaRx5 verbunden ist, sollte festgelegt werden. Die Standardeinstellung "auto" kann zu Demonstrationszwecke verwendet werden. Für jede andere Nutzung ist eine präzise vermessene Position empfehlenswert. Im Beispiel in Abbildung 4-2 wird die Position verwendet, die unter "Geodetic1" gespeichert ist. Die Antennenposition kann entweder in geodätischen oder kartesischen Koordinaten eingegeben werden.

Das Datum der Antennenposition festlegen

Im Feld **Datum** können Sie das Datum auswählen, auf das sich die Antennenkoordinaten beziehen. Der ausgewählte Wert ist im Feld Datum der positionsbezogenen SBF-Blocks (z.B. PVTCartesian) und auch in beliebigen, ausgesandten Differenziakorrekturen gespeichert.



Bitte beachten Sie, dass die Einstellung **Datum** keine Datum-Transformationen zu den Koordinaten der Antennenposition anwendet.

Status Set	tings
Position Mo	ode
Mode	Static OROVER
⊞ RTK	
StandAlon	e 🖉
SBAS	
DGPS	Image: A start of the start
PPP	
Static posi	tion 🔵 auto 💿 Geodetic1 🕞 Cartesian1
Static Posit	ion Geodetic
	Geodetic1
Latitude	50.848639400 deg
Longitude	4.732134300 deg
Altitude	128.9420 <mark>m</mark>
Datum	WGS84

Abbildung 4-2: Die statische Position der Referenzantenne festlegen

Klicken Sie auf '**Ok**', um die neuen Einstellungen anzuwenden.

Schritt 2: Konfiguration des Outputs von Korrekturdaten über Ethernet

Der Output von Differenzialkorrekturen kann im Fenster **Corrections Output** konfiguriert werden, wie in Abbildung 4-3 gezeigt. Klicken Sie auf **New RTCM3 output**, um die Sequenz der Konfigurationsschritte zu beginnen.

RTCMv3 ist das kompakteste und robusteste Format für Differenzialkorrekturen. Verwenden Sie dieses Format, wann immer es möglich ist.

Wählen Sie den Ethernet-Port, den Sie verwenden möchten. Vermeiden Sie den Befehlsport (28784), den Webserver-Port (80), den FTP-Port (21) sowie den standardmäßigen Ntrip-Port (2101) und den NTP-Port (123). Das Beispiel, das in Abbildung 4-3 gezeigt wird, verwendet Port 28785.

Die Nachrichten, die für RTK und DGNSS notwendig sind, werden standardmäßig ausgewählt. Eine Zusammenfassung anderer RTK-Nachrichten kann im 'PolaRx5 Reference Guide' gefunden werden.



Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Corrections > Corre	ections Output			Corrections Input			
				Corrections Output			
Data	a Streams						
	100						
Diff	erential Correction	ns Output ——					
The	re is currently no	corrections out	out defined.				
	ew RTCM2 outpu		13 output 🖸 New C	MR2			
out	out						
		Ne	w RTCMv3 Output-				
		Sel	ect connection type:				
			Serial port				
		•	USB port				
			NTRIP server				
			IP server				
			Back Next Finis	sh Cancel		I New Kren	v5 Output
				J J		Select mes	sages to output:
			New RTCM	v3 Output		■ MSM1	. 🗆
			Select conn	ection/port:			<u>.</u>
			New IP	server connection		B MSM3	
						MSM4	
			Back	Next Finish (Cancel	MSM5	
					Quetraut		
				New RICMV3	Output	BTCM100	1
				Configure new	IP server connection	n: RTCM100	2
				Port	28785	RTCM100	3
				Mode	TCP	 RTCM100 	4 🕑
				UDPAddress	255.255.255.255	RTCM100	5
						RTCM100	6 🖉
				Back Nex	t Finish Canc	el RTCM100	7
						RTCM100	8
						Back	Next
						Press "O	K" to apply the ch

Abbildung 4-3: Klicken Sie auf **New RTCM3 output**, um die Konfigurationsschritte zu beginnen, um Differenzialkorrekturen über Ethernet auszusenden

Schritt 3: die Konfiguration überprüfen

Nachdem Sie die Einstellungen konfiguriert und auf "OK" geklickt haben, um sie anzuwenden, können Sie sich jetzt mit dem konfigurierten Ethernet-Port des PolaRx5 verbinden, indem Sie ein Terminal-Emulator-Tool verwenden, wie z.B. Data Link*. Die Ethernet IP-Adresse, die Sie brauchen, kann in der Informationszeile oben im Web-Interface gefunden werden. Im Beispiel, das in Abbildung 4-4 gezeigt wird, ist die IP-Adresse 192.168.105.246.

Receiver	Position	Status
PolaRx5-3013369 (SEPT)	Lat: N50°50'55.1018" N/A	Tracked Sats: 43
IP Address (Eth): 192.168.105.246	Lon: E4°43'55.6835" N/A	Time: 2016-11-03 13:35:02
Uptime: 0d 00:01:40	Hgt: 128.942m N/A	Temp: 46 °C — V: 12.40 volts

Abbildung 4-4: Die IP-Adresse des PolaRx5 kann in der Informationszeile gefunden werden.

*Data Link ist Teil von Septentrios RxTools. Die Software wird mit dem PolaRx5 geliefert.



Diese IP-Adresse und die Portnummer 28785 kann nun genutzt werden, um eine Data Link-Verbindung zu konfigurieren, wie in Abbildung 4-5 gezeigt.

🥏 Data Link		
<u>F</u> ile <u>T</u> ools <u>H</u> elp		
Connection 1		
Connect	Serial COM15-115200-8-None-1-Off	
Show Data		
Link \rightarrow 1	Select the connection	X
$GGA \rightarrow 1$	· Select the connection	
Send every 10'th received	Serial TCP/IP UDP NT	RIP
Connect Script:	Connection Modes	
Send every 1.00 s.	TCPIP Client TCPIP Ho	🗢 Data Link 🗖 🗖 💌
Close Script:	Host Name or IP-Address	File Tools Help
🗖 Log File:	192, 168, 105, 246	
Press Connect	Port Number	Disconnect TCP/IP Client 192.168.105.246:28785
	28785 🚖	Show Data
		Link \rightarrow 1
		$GGA \rightarrow \square 1$
		Send every 10'th received GGA
		Connect Script:
		Send every 1.00 s.
		Close Script:
		Connected to 192.168.105.246 I/O 0.5/0.0 kBps

Abbildung 4-5: Konfiguration des Data Link Terminal-Emulator-Tools für die Verbindung mit dem PolaRx5 Ethernet-Port, über den Differenzialkorrekturen konfiguriert wurden

Sind Sie mit dem Output-Korrekturstream verbunden, klicken Sie auf das Feld "Show Data" in Data Link. So sollten Sie ähnliche Output-Daten sehen wie in Abbildung 4-6 gezeigt.

Data Link: Connection 1
ÓÔ>À9ÑáBĐ4Qª¬sŪĐóBŮÁÖÃý¢M~L/ÿ¦p;FpÍü B×\$\$:FrŪôm¦÷=Yÿh9ÿ‡c ^ rī¯ó!"Å @l6ê]l@3iká-ÒF°;¿újðràuÌÿFXáëÅÀY¥pf(└(>Dض ‰¢°~;¤µú ç¯ò`¶^l ₁ Oèt6B~GýAèL±@Çú~Ū`Iÿ,;KÓÓB@•UnknownSEPT POLARX5▼5.0.0-tst: lÿ²E?Â,⊥'òµHlèàrÍýV~ýß÷8;&٦ã@/ê¶\$#_çfý]@!ª¨→.ÿHÂŪ} '»▼óNæ6ÁŪrú>{úè¦ }~
/ Γ ^κ ~=@\ysź-ÒoYOújðďOwnÿFXáì®ÀY‰þf(ηŽ 7ÿ*" <µO∽:ÿ¤µ┌└ ÓŸò`¶>┌÷Oèt@6B¨Óý¨Aè6ÒŒïú⊷ D I\ÿ, !u‡ÓB@•UnknownSEPT POLARX5▼5.0.0-tst
Show All data Auto completion for None Clear Freeze Close

Abbildung 4-6: Der Output von RTCMv3 Differenzialkorrekturen von der IPS1 Ethernet-Verbindung des PolaRx5



Wurde eine Verbindung zum konfigurierten Ethernet-Port hergestellt (in diesem Fall mit Data Link) zeigt das Feld "Data Streams" im Fenster "Corrections Output" eine aktive, blaue Verbindung, wie in Abbildung 4-7 gezeigt. Das Icon "Corrections Output" im Informations-Panel erscheint aktiv.

	1	Receiver	Position			Status		
	PolaRx5-3013	3369 (SEPT)	Lat: N50°50'55.1018"	N/A	Tracked Sa	ts: 42	Fixed	Status
F	IP Address (E	th): 192.168.106.246	Lon: E4°43'55.6835"	N/A	Time: 2016	-11-03 13:24:56	Corrections	 Int. Logging Ext. Logging
septentrio	Uptime: 0d 0	0:10:20	Hgt: 128.942m	N/A	Temp: 46	PC — V: 12.40 volts	Wifi	🕑 Internal
Overview	GNSS	Station	Communication	Corre	ctions	Data Output	Logging	Admin
Corrections > Correction	s Output							
Data Stre	eams ———)	
	- <			PS1 (Out:R	TCMv3 0.46	ikB/s)		

Abbildung 4-7: Das Web-Interface zeigt den Output von Differenzialkorrekturen über eine Ethernet-Verbindung

25



4.2 Konfiguration des PolaRx5 Ntrip-Casters

Der PolaRx5 beinhaltet einen eingebauten Ntrip-Caster, der Korrekturdaten vom PolaRx5 für bis zu 10 Ntrip-Clients (oder Rover) über das Internet zur Verfügung stellt. Der Caster unterstützt bis zu drei Mountpoints und kann ebenso Korrekturdaten über einen entfernten Ntrip-Server ausstrahlen.

Alle Einstellungen, die mit dem PolaRx5 Ntrip-Caster in Verbindung stehen, können im Fenster "Ntrip-Caster" des Web-Interface konfiguriert werden, wie in Abbildungn 4-8 gezeigt.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Communication >	> NTRIP Caster		Ethernet				
			WiFi				
	Status Settings		Dynamic DNS				
	General Settings		IP Ports				
	IP Port	2101	Firewall				
	Caster identifier	default	NTRIP				
	-Mount Points		NTRIP Caster				
	There are currently r	no mount points	Serial Port Genneu.				
	🛟 New mount point						
	Client Users						
	There are currently r	no users defined	.				
	🛟 New user						
	Ok						
			J				



Schritt 1: einen neuen Mountpoint definieren

Im Fenster Ntrip-Caster klicken Sie auf "Settings".

Im Feld "General Settings" schalten Sie den Ntrip-Caster ein und wählen Sie den IP-Port, über den Sie Korrekturdaten aussenden möchten: der Standardport ist 2101.

Klicken Sie auf ^(C) New mount point' wie in Abbildung 4-9 gezeigt. Wählen Sie 'Yes', um den Mountpoint zu aktivieren und ihm einen Namen zu geben. Dies ist der Name, der im Caster Sourcetable erscheint. Es können bis zu 3 Mountpoints mit unterschiedlichen Namen definiert werden. Sie können auch den Typ der Client authentication für den Mountpoint auswählen: **none** - jeder Client kann sich ohne einloggen verbinden oder **basic** - der Client muss sich mit Benutzername und Passwort einloggen.

Um einen Korrekturstream vom Ntrip-Server des PolaRx5 auszuwählen, wählen Sie '**No**' im Feld "Allow external server" *.

Klicken Sie auf das Feld '**Local Server** ...', um den lokalen Ntrip-Server des PolaRx5 zu akrivieren und um individuelle Nachrichten, die ausgesandt werden sollen, auszuwählen. Standardmäßig sind die Korrekturnachrichten für RTK vorausgewählt. Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen anzuwenden.

^{*}Indem Sie 'Allow external server' auf '**Yes**' setzen, kann der Mountpoint einen Datenstrom von einem entfernten Ntrip-Server empfangen



Status Settings General Settings Enable NTRIP caster off IP Port 210 Caster identifier default Mount Points There are currently no mount provider There are currently no mount provider There are currently no mount provider	on)1 points defined.			Configure NTRIP O Enable Local Server Enable Local Server Output Type The internal caster configured to distril Currently, no RTCM	utput	igured.			
Client Lines	Edit Mount Point	Yes	T	Which RTCMv3 mes output?	ssages do you wa	nt to			
Client Users	Mount point name	Leuven		B MSM1					
There are currently no user	Allow external server	No		B MSM2					
🕄 New user	Server user name			MSM3 MSM4					
	Server password		0	B MSM5					
Ok	Client authentication	basic	٣	B MSM6		-Edit Mount Point			
	Data format	RTCMv3		■ MSM7 PTCM1001		Enabled	Yes	•	
	Manual format string			RTCM1001		Mount point name	Leuven		
	Format details	rtcmv3		RTCM1003		Allow external serve	r No	•	1
				RTCM1004		Server user name			
	OKCa		server	RTCM1005	<u> </u>	Server password		0	
				This selection will h	e applied for al	Client authentication	basic	*	1
				output.	e applied for all	Data format	RTCMv3	T	
						Manual format string	3		
				Ok	Cancel	Format details	rtcmv3		
							ancel	Local Server	

Abbildung 4-9: Die Konfigurationssequenz, um einen neuen Mountpoint zu definieren

Schritt 2: einen neuen Nutzer definieren

Haben Sie die '**basic**' Client-Authentifizierung bei der Konfiguration des Mountpoints im vorherigen Schritt gewählt, müssen Sie zumindest einen Nutzer definieren. Der Benutzername und das Passwort sind die Zugangsdaten, die der Ntrip-Client (Rover) benötigt, um Zugriff auf den Korrekturdatenstrom zu erhalten.

In der Sektion 'Client Users' klicken Sie auf ' **New User**', wie in Abbildung 4-10 gezeigt. Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für den Benutzer ein und wählen Sie die Mountpoints aus, zu denen er Zugang erhalten soll. Bis zu 10 Ntrip-Clients können sich als individuelle Benutzer einloggen. Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen anzuwenden.



General Settings Enable NTRIP caster Off On IP Port 2101 Caster identifier Mount Points Name Format Enabled Authentication Leuven RTCMv3 Yes basic C		atus Settings General Settings Enable NTRIP caster IP Port Caster identifier	● off ● on 2101	1	
Client Users There are currently no users of New user Ok Edit User User Name Password Allowed Mount Points Max number of clients	Mildred Leuven Unused/MP2 Unused/MP3 10 Cancel	Name Format Leuven RTCMv3 New mount point Client Users Jser Name Allowe Mount All New user	Enabled A Yes b d Ma Points of 10	Authenticatio Dasic ax. Nr. Clients	
	Pre	ss "OK" to apply the	changes.		

Abbildung 4-10: Konfiguration der Zugangsdaten für einen Benutzer

Schritt 3: Funktioniert der Ntrip-Caster?

Im Reiter '**Status**' des Fensters Ntrip-Caster können Sie eine Zusammenfassung des Ntrip-Casters sehen, um sicherzustellen, dass er korrekt konfiguriert wurde. Im Beispiel in Abbildung 4-11 sind zwei Rover-Clients mit dem Mountpoint "Leuven" als Benutzer "Mildred" verbunden.

Sind die Client-Rover-Empfänger so konfiguriert, dass Sie eine GGA-Message zum Caster aussenden (wie in Abbildung 4-12), ist ihre Position ebenfalls sichtbar.

mountpoints —					
Mountpoint	Serve Connect	r Cor ted Ti	nnect me	Rate	Clients
Louvon	Yes	39n	n31s	480 Bps	5 2
Connected Clie	ents				
Connected Clie	user	Connect	Lati	tude	Longitude
Connected Clie Mountpoint Leuven	User Mildred	Connect Time 2m22s	Lati 50°50	tude '45.4"	Longitude 4°43'42.8"

Abbildung 4-11: Verbindung mit dem PolaRx5 Ntrip-Caster als Client



Auf der Seite des Ntrip-Clients

Rover-Empfänger können sich mit dem Ntrip-Caster verbinden, indem Sie dessen IP-Adresse und Port eingeben, wie in Abbildung 4-12 gezeigt. Nachdem Sie auf "OK" geklickt haben, wird der Mountpoint Sourcetable ausgefüllt und ein Mountpoint kann ausgewählt werden. Der Benutzername und das Passwort können dann eingegeben werden. Nach einigen Sekunden sollte der Rover eine RTK-Fixed Position anzeigen.

Ntrip		1	þ	RTCMv3		
					192.168.1	107.123: Leuven
Edit NTRIP Connection	on)		
Mode	Client		•			
Caster	192.168.107.123	3				
Port	2101					
User name	Mildred					
Password	••••	0				
Mount point	Leuven Details		•			
Send GGA to caster	1 sec		•			
	Ok Cancel					

Abbildung 4-12: Verbindung mit dem PolaRx5 Ntrip-Caster als Client



4.3 Verwendung von L-band PPP-Korrekturdaten mit dem PolaRx5

PPP (Precise Point Positioning) liefert eine hochgenaue Positionierung ohne die Notwendigkeit einer lokalen Basisstation. PPP verwendet präzise Satellitenuhr- und Orbitkorrekturen, die von einem globalen Netzwerk von Referenzstationen berechnet und in Echtzeit von geostationären Satelliten über das L-Band ausgestrahlt werden. Um PPP Korrekturdaten zu empfangen, muss Ihr Empfänger mit einer L-Band-kompatiblen Antenne verbunden sein *. Das PolaRx5 kann PPP-Korrekturdaten von TERRASTAR verwenden, wie in den Schritten unten beschrieben.

Schritt 1: Überprüfen Sie, dass Sie PPP-Lizenzen auf Ihrem PolaRx5 haben

Die Verwendung von PPP-Servies bedarf einer Lizenzdatei auf dem PolaRx5. Sie können sicherstellen, dass die PPP-Lizenz aktiviert ist, indem Sie auf der '**About**'-Seite im "Admin"-Menü nachsehen. Klicken Sie auf "Permitted Capabilities" und scrollen Sie in der Lizenzliste nach unten: '**PPP**' und '**Augmented Data Svc**' sollten lizenziert (permitted) sein, wie Abbildung 4-13 zeigt.



Abbildung 4-13: Überprüfen Sie, dass PPP in der Lizenzdatei aktiviert ist

Haben Sie keine PPP-Lizenz auf Ihrem PolaRx5, können Sie die Option bei Ihrem Händler oder Septentrio kaufen: sales@septentrio.com.

^{*}Bitte beachten Sie, dass PPP-Korrekturdaten auh über eine Ethernet verbindung mit Ntrip verfügbar sind. Dafür ist kein L-Band notwendig.



Schritt 2: Aktivieren Sie TERRASTAR

Um PPP-Korrekturdaten von TERRASTAR zu empfangen, benötigen Sie eine TERRASTAR-Registrierung, die von Ihrem PolaRx5-Händler oder von Septentrio gekauft werden kann: sales@septentrio.com.

Um TERRASTAR zu aktivieren, benötigen Sie den **Product Activation Code** (PAC) des Empfängers. Der PAC kann im 'TERRASTAR' Fenster gefunden werden, wie in Abbildung 4-14 gezeigt.

Overview	GNSS	Statio	on Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admi
Corrections > TE	Corrections > TERRASTAR			Corrections Input			
сT				Corrections Output			
ſ	LKNASTAK			TERRASTAR			
	Search		TER	RASTAR'			
1	Status Setting						
	-L-Band Tracker	Status					
	Frequency (Hz)	1539962500					
	Baudrate (baud)	600					
	ServiceID	LBAS1					
	FreqOffset (Hz)	-850.735					
	CN0 (dB-Hz)	30.10					
	Mode	normal					
	Status	Locked					
	Lock Time (s)	9473					
	-LBAS1 L-band d	lecoder Inform	nation				
	Product Activat	ion Code	QQ511:3534:3611				
	Augmentation I	Jser ID	51135				
	Status		Search				

Abbildung 4-14: Lesen Sie den Product Activation Code (PAC) aus

Bitte beachten Sie, dass der TERRASTAR-Service über die Satellitensignale aktiviert wird. Ihr PolaRx5 muss deshalb neu gestartet werden und klare Sicht zum Himmel für ca. 1 h haben, um das Aktivierungssignal zu erhalten.



Schritt 3: Wählen Sie den PPP-Positionierungsmodus

Positionierungsmodi können im Fenster "Position" ausgewählt werden, wie in Abbildung 4-15 gezeigt. Wählen Sie '**Rover**' und stellen Sie sicher, dass **PPP** auch als Positionierungsmodus ausgewählt ist.

Overview	GNSS	Station	Communic	ation Co	orrections	Data Outp	ut Log	ging	
Station > Position		Position							
		Name and Marker							
		Antenna	Sta	tus Settir	ngs				
		External Sensor	P	osition Mode	e				
		Power Mode	M	lode	Static	Rover			
				RTK	 Image: A start of the start of				
			S	tandAlone	 Image: A start of the start of				
			S	BAS					
			D	GPS	1				
			P	PP					
			s	tatic positio	n 💿 auto	Geodetic1	Cartesian1		

Abbildung 4-15: Konfiguration des PolaRx5 als Rover und Aktivierung des PPP Positionierungsmodus

Schritt 4: Beam-Auswahl

Sie können den L-Band Beam-Auswahlmodus festlegen, indem Sie im Fenster TERRASTAR Konfiguration auf '**Settings**' klicken, wie in der Abbildung 4-16 gezeigt.

Im Standard- **auto** Modus versucht der Demodulator, ein sichtbares Signal zu empfangen. Signale, zu denen der Zugang gewährt wurde, haben Priorität.

Im **manual** Moduds können Sie das Signal auswählen, das Sie tracken möchten. Dies führen Sie in der Drop-Down Liste 'Manual beam selection' durch. Die Details von zwei zusätzlichen Signalen können auch in das Feld 'Advanced Settings' eingegeben und gespeichert werden. field. Ein Signal ist durch eine Frequenz und eine Datenrate definiert.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Corrections > TERRASTAR			Corrections Input				
				Corrections Output			
(Status Setting	gs		TERRASTAR			
	-Satellite Beam	Selection Mode					
	Selection mod	e 💿 auto	off 🔍 manual				
	Manual beam	selection User1 (di	sabled) 🔻				
	NTRIP Delivery	of L-Band correctior	ns				
	NTRIP port to r	eceive L-Band corre	ctions none •				
		in no.					
	-I-Band User-	Ings Defined Satellite Bea	ams				
		User1	llser2]			
	Frequency	1525000000 Hz	1525000000	Hz			
	Data rate	1200 baud	▼ 1200 baud	▼			
	Beam name	Unknown	Unknown				
	Region ID	Unknown	Unknown				
	State	Disabled	 Disabled 	▼			
	Default Ok						

Abbildung 4-16: Auswahl von "auto"-Modus für die Signalselektion



Schritt 5: Überprüfung der Konfiguration

Ist die TERRASTAR-Aktivierung erfolgreich, wird '**Access enabled**' im Feld 'L-Band decoder Information' angezeigt, wie in Abbildung 4-17 dargestellt. Der Empfänger sollte jetzt seine Position als **PPP** im oberen Informationspanel anzeigen.



Abbildung 4-17: Der Zugriff zu TERRASTAR PPP-Korrekturdaten ist aktiviert

Schritt 6: Speichern der Konfiguration

Klicken Sie im Pop-Up-Fenster auf '**Save**', um die aktuellen Einstellungen als Bootkonfiguration zu speichern.



Abbildung 4-18: Speichern Sie die neuen Einstellungen als Bootkonfiguration



4.4 Output eines PPS (Pulse-per-Second)-Signals

Der PolaRx5 kann ein PPS (Pulse-per-Second) Signal aussenden, das z.B. verwendet wird, um ein zweites Geräte über UTC-Zeit zu synchronisieren.

Schritt 1: Schließen Sie ein Kabel mit BNC-Stecker an

Schließen Sie ein Kabel mit BNC-Stecker an den rückseitigen Anschluss, der mit 'PPS OUT' gekennzeichnet ist. Dies ist in Abbildung 4-19 dargestellt.



Abbildung 4-19: PPS-Anschluss auf der Rückseite des PolaRx5

Schritt 2: Konfiguration der PPS-Einstellungen

Sie können die PPS-Einstellungen im 'Timing'-Fenster des GNSS-Menüs konfigurieren, wie in Abbildung 4-20 gezeigt.

Overview	GNSS	Station Comm	unication Correcti	ons Data Output	Logging	Admin
GNSS > PPS/Tim	Satellites and Signals					
	Tracking					
	L-Band Tracking					
	Spectrum					
	Atmospheric Models					
	PPS/Timing	PPS OUT Para	ameters ———			
		Interval	1 sec	T		
		Polarity	Low2High	High2Low		
		Delay	0.0	00ns		
		Time scale	TimeSys	•		
		Max sync age	e 60 s			
		Timing System	m			
		System 🔍 G	ST			

Abbildung 4-20: PPS-Konfigurationsfeld im Web-Interface

Das **Interval** ist das Zeitintervall zwischen nachfolgenden Timing-Pulsen und kann zwischen 10 ms und 10 s ausgewählt werden. Die standardmäßige **Polarität** des PPS-Signals ist ein niedrig-zu-hoch Transition, die alternativ auch als hoch-zu niedrig konfiguriert werden kann.



Das **Delay** Argument kann verwendet werden, um Signalverzögerungen im System (inklusive Antenne, Antennenkabel und PPS-Kabel) zu kompensieren. Ist das Antennenkabel z.B. durch ein längeres ersetzt worden, verlängert sich die Signalverzögerung z.B. um 20 nsec. Wird der Delay-Wert unverändert belassen, kommt der PPS-Pulse 20 ns zu spät. Um den PPS-Pulse zu resynchronisieren, sollte der Delay um 20 ns erhöht werden. Die Verzögerung kann mit Werten zwischen -1 ms and +1 ms konfiguriert werden.

Standardmäßig sind PPS-Pulse auf das dem Satellitenzeitsystem ausgerichtet (TimeSys), wie im Feld **Time Scale** gezeigt. PPS-Signale können alternativ auf UTC, lokale Empfängerzeit (RxClock) oder GLONASS-Zeit ausgerichtet werden.

Ist "Time Scale" auf irgendetwas anders als RxClock gesetzt, hängt die Genauigkeit der PPS-Pulse vom Alter der letzten PVT-Berechnung ab. Während PVT-Ausfällen, kann die PPS-Generationszeit, die von der letzten verfügbaren PVT-Information extrapoliert wird, anfangen, zu driften. Um lange Lücken zu füllen, stoppt der Empfänger die Ausgabe des PPS-Pulse, wenn der letzte, verfügbare PVT älter ist als das spezifizierte **MaxSyncAge**. Das maximale Synchronisationsalter MaxSyncAge wird ignoriert, wenn die TimeScale auf RxClock gesetzt ist.

Schritt 3: Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen anzuwenden

Die neue Konfiguration kann auch als Bootkonfiguration gespeichert werden, indem Sie auf "Save" im Pop-Up klicken.

4.5 Aktivierung des NTP-Servers

NTP (Network Time Protocol) ist ein Internetprotokoll für die Uhrensynchronisation zwischen Computersystemen über Datennetzwerke. Es wird für die Synchronisation von teilnehmenden Computer innerhalb weniger Millisekunden zu UTC verwendet. Die NTP-Server-Funktionalität des PolaRx5 kann konfiguriert werden, wie in Abbildung 4-21 gezeigt. Nach der Aktivierung akzeptiert der NTP-Server die Anforderungen der UDP time-stamp auf Portnummer 123.



Abbildung 4-21: Aktivierung des NTP-Servers



4.6 Datenaufzeichnung

Der PolaRx5 hat einen internen Speicher von 16 GB für die Datenaufzeichnung. Die Daten können auch über eine externe USB-Festplatte mit bis zu 32 GB aufgezeichnet werden.

4.6.1 Interne Datenaufzeichnung

Schritt 1: Vorgehen bei vollem Speicher

Wird eine Session für die Datenaufzeichnung (Logging) erstmals festgelegt, empfehlen wir, zunächst zu entscheiden, was passieren soll, wenn der interne Speicher voll ist. Dies kann auf der Seite "Disk Full Management" im Menü "Logging" konfiguriert werden, wie in Abbildung 4-22 gezeigt. Es gib zwei Optionen. Entweder stoppt der Empfänger das Logging, wenn der Speicher voll ist, oder er schafft freien Speicher, indem er die ältesten Dateien löscht. Die Standardeinstellung ist "Delete oldest".

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Logging > Global	Log Settings					Log Sessions	
	ntornal Dick	tornal Dick				Disk Contents	
	Disk Full Action]		Global Log Settings	
	When disk is full:						
	 Stop logging in Delete oldest fil 	all sessions es by session prio	prity				
	Session Priority—						
	No log sessions de	fined for internal	disk.				
G	obal File Naming C dd .A suffix to files	ptions currently written	to off on				
Pr	refix all file names	with log session I	ID ● off ● on				
Def	ault Ok						

Abbildung 4-22: Auswahl des Vorgehens bei vollem internen 16 GB Speicher

Schritt 2: Konfiguration einer Logging-Session

Im Fenster "Log Sessions" des Menüs "Logging" können Sie überprüfen, welche Logging Sessions bereits definiert sind und auch neue definieren. Bis zu 8 gleichzeitige Logging-Sessions können unabhängig voneinander definiert werden: Datenaufzeichnung in den Formaten Septentrio Binary Format (SBF), RINEX und BINEX.

Um eine neue Logging-Session zu definieren, klicken Sie auf das Feld **Create** wie in Abbildung 4-23 gezeigt.


Overview	GN	ISS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Logging > Log Ses	ssions						Log Sessions	
-Di	sk Hsane-						Disk Contents	
	sk Usage						Global Log Settings	
			Internal Disk (15	0.1 GB)	External	Disk		
			free (100%, 0.0	1 GB)) 🗖 Disk no	ot present		
			100 (100 /0/ 10					
	Unmount	Format						
⊂Lo	g Session	ıs						
	ID	Name	Data	Auto-Delete Disk	FTP			
	LOG1	Unused 💽	reate					
	LOG2	Unused 🧰	ireate					
	LOG3	Unused 🦲	reate					
	LOG4	Unused 🦲	reate					
	LOG5	Unused 🦲	reate					
	LOG6	Unused 🦲	reate					
	LOG7	Unused 🦲	reate					
	LOG8	Unused 🦲	reate					

Abbildung 4-23: Klicken Sie auf das Feld "Create", um eine neue Logging-Session zu definieren

Sie können nun den Schritten folgen, die in Abbildung 4-24 gezeigt sind. Wählen Sie die verschiedenen Konfigurationseinstellungen für die Logging-Sessions aus. In diesem Beispiel ist die Standardeinstellung "Internal' für die Festplatte und "Never" für das automatische Löschen*. Im Fenster "Edit SBF Stream" wurden die Nachrichten, die für die entsprechende RINEX-Generation notwendig sind, ausgewählt. Ebenso können die Nachrichten ausgewählt werden, die für den Septentrio Support zur Diagnose von Problemen hilfreich sind. SBF-Nachrichten können auch individuell ausgewählt werden.

^{*}Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung von der Auswahl bei "Disk Full Action" überschrieben wird, die im Fenster **Global Log Settings** definiert wird



CEdit Session LOG1			
Session SBE Logging RINEX Logging BINEX Logging			
Session name my_logging_session			
Disk Internal			
Auto-delete Never			
Ok Edit Session LOGI			
Session SBF Logging RIN	EX Logaina BINEX Logai	aina 🥿 🗌	
Streams	Edit SBF Stream		
There are currently no SBE s	Interval 1 sec		
	Clear	Clear A	
Wew SBF stream	Rinex	Edit Session LOG1	_
	Support	Session SBF Logging RINEX Logging BINEX Logging	
	RawData	Streams	
Ok	PostProcess		
	GUI	MeasEpoch+MeasExtra+EndOfMeas+GPSRawCA+GPSRawL2C+GPSRawL5+ 1 sec	
	Measurements	GLORawCA+GALRawFNAV+GALRawINAV+GALRawCNAV+GEORawL1+	
	RawNavBits	GEORawL5+CMPRaw+QZSRawL1CA+QZSRawL2C+QZSRawL5+IRNSSRaw+	
	■ GPS	GALAIm+GALIon+GALUtc+GALGstGps+GEONav+GEOAIm+GLOTINE+GALIvav+	
	B GLO		
	⊞- GAL	EndOfPVT+PVTSupport+PVTSupportA+ExtEvent+DiffCorrIn+BaseStation+	
	B GEO	OutputLink+InputLink+CnanneiStatus+ReceiverStatus+IPStatus+QualityInd+ NTRIPClientStatus+WiFiAPStatus+DiskStatus+ReStatus+WiFiClientStatus+	
	■ CMP	PowerStatus+LogStatus+DynDNSStatus+LBandTrackerStatus+	
	■ QZS	LBAS1DecoderStatus+LBandBeams+SystemInfo+ReceiverSetup+	
		Commands+Comment+RxComponents+RxMessage	
	OK	Centre SBF stream	
		Streams prepared, press "OK" to apply the changes.	
		SBF File Name and Duration	
		Naming type UGS2/H	
		File name	
		-#SBE ETD Dush Settings-	
			2
		Ok Cancel	
			_

Abbildung 4-24: Folgen Sie der Reihenfolge der Fenster, um die Logging-Session vollständig zu konfigurieren

Step 3: Überprüfung der Konfiguration

Haben Sie die Konfiguration der Logging-Session abgeschlossen, zeigt das Fenster "Log Sessions" eine Zusammenfassung der definierten Logging-Sessions, wie in Abbildung 4-25 gezeigt. Eine Schätzung der täglichen Datenmenge, die mit der aktuellen Logging-Konfiguration generiert wird, wird ebenso angezeigt.

CD	isk Usage	9							
Internal Disk (15.1 GB) used (0%, 8.3 MB) free (100%, 15.1 GB) Logging RINEX+SBF 750 MB/day uncompressed]									
	og Sessio	ns			D ¹ I				
-	ID	Name	Data	Auto-Delete	DISK	FIP			
0	LOG1	my_logging_session	RINEX, SBF	Never	Internal		2	×	
0	LOG2	another_logging_session	SBF	Never	Internal		2	×	
	LOG3	Unused Create							
	LOG4	Unused Create							
	LOG5	Unused Create							
_	LOG6	Unused Create							
	LOG7	Unused Create							
	LOG8	Unused Create							

Abbildung 4-25: Eine Zusammenfassung der neu definierten Logging-Sessions zeigt die täglich generierte Datenmenge



4.6.2 Datenaufnahme auf einen externen USB-Speicher

Der PolaRx5 kann auch Daten auf einen externen Speicher aufnehmen. Um das Gerät anzuschließen, benötigen Sie ein USB Host-Kabel * (CBLe_USB_HOST), das in der Vorderseite am Stecker mit dem USB-Icon + angeschlossen wird, wie in Abbildung 4-26 gezeigt.



Wir empfehlen einen qualitativ hochwertigen Speicher für die externe Datenaufnahme, da mehrere Logging-Sessions eine große Output-Datenmenge generieren können. Die 4K random Schreibgeschwindigkeit sollte größer als 0.1 MBps, und die 4K random Lesegeschwindigkeit sollte mindestens 2 MBps sein[†].



Abbildung 4-26: Verbindung eines externen USB-Speichers mit dem PolaRx5

Ist ein externer Speicher angeschlossen, ist das neue Gerät im Fenster "Log Sessions" sichtbar, wie in Abbildung 4-27 gezeigt. Ist der Speicher nicht formatiert oder ist die Formatierung nicht mit dem Dateisystem des Empfängers kompatibel, werden Sie aufgefordert, den Speicher zu formatieren. Klicken Sie dazu auf das Feld "Format".



Abbildung 4-27: Ein externer 2 GB USB-Speicher ist mit dem PolaRx5 verbunden

Neue Logging-Sessions können ähnlich wie in Kapitel 4.6.1 definiert werden. Stellen Sie sicher, dass "External" von der Drop-Down Liste im Feld "Disk" ausgewählt ist, wie in der Abbildung 4-28 gezeigt.

^{*}The CBLe_USB_HOST ist optional. Es ist nicht Teil des Standardlieferumfangs des PolaRx5.

[†]Die 4K random Lese-/Schreibgeschwindigkeit ist eine Standardspezifikation für Datenträger. Mehr Informationen und eine

Vergleichsliste für Datenträger können Sie hier finden: http://usb.userbenchmark.com



Edit Session LC)G1		
Session S	BF Logging	RINEX Logging	BINEX Logging
Session nam	e external_log	gging_session	
Disk	External	•	
Auto-delete	Never	•	
	OI	Cancel	

Abbildung 4-28: Auswahl von "External" in der Drop-Down Liste, um Daten auf einem externen Speicher aufzuzeichnen

4.6.3 FTP push von aufgezeichneten Daten

SBF, RINEX und BINEX Dateien können auch automatisch an einen Remote FTP Server (FTP Push) gesendet werden. Für jede Logging-Session kann ein unterschiedlicher FTP-Server konfiguriert werden. SBF und RINEX-Dateien, die in derselben Session aufgezeichnet werden, können an unterschiedliche Server geschickt werden.

Die FTP-Server-Einstellungen können im Fenster "Edit Session" eingegeben werden, nachdem die Logging-Session für SBF oder RINEX konfiguriert wurde, wie in Abbildung 4-29 gezeigt. FTP Push erstellt einen neuen Ordner "data" auf dem Remote Server, falls er noch nicht existiert. Ist die Datenübertragung nicht erfolgreich, wiederholt der Empfänger den Versuch nach dem Intervall, das bei "Retry Interval" eingestellt ist. Im Beispiel wurden 15 Minuten eingestellt.

lit Session LOG2				
Session SBF Logging	RINEX Loggin	g BINEX	Logging	
Stream				
Type Signals		Interval	Duration	
RINEX v2x GPS L1CA,L1P Glonass L1CA, Galileo L1BC,E SBAS L1,L5 BeiDou L1,E5b QZSS L1CA,L2 IRN L5	Y,L2PY,L2C,L5 L2CA,L3 6BC,E5a,E5b,E5 ,B3 C,L5	1 sec	1 hour	
←■RINEX FTP Push Settir	ngs			
Enable	on		•	
Server	pc60devlin200			
Remote directory	data			
Login name	sarah			
Password	•••••		0	
Server FTP control port	21			
Retry interval	15 min		•	
Test				
	OkCano	el		

Abbildung 4-29: Konfiguration zum Pushen von RINEX-Dateien auf einen externen FTP-Server

Sie können überprüfen, ob die FTP-Server-Zugangsdaten korrekt sind, indem Sie auf das Feld "Test" klicken. Dies sendet eine kleine Testdatei auf den Ordner auf dem Server und löscht



ihn dann wieder. Der Empfänger meldet, ob die Datei erfolgreich gesendet und gelöscht wurde, wie in Abbildung 4-30 gezeigt. Ist der Server so konfiguriert, dass keine Dateien gelöscht werden können, wird der Empfänger dies ebenfalls melden. Die Testdatei bleibt auf dem Ordner auf dem Server.

FTP Push Test	
FTP Push Test ongoing This may take a minute	
Abandon Test	FTP Push Test successful
	FTP Push Test has been successfully completed.

Abbildung 4-30: Test der Zugangsdaten des remote FTP-Servers

4.7 Zugang zu den aufgenommenen Daten

4.7.1 Daten-Download mit dem Web-Interface

Datendateien, die auf einen internen oder externen Speicher mit dem PolaRx5 aufgenommen wurden, können heruntergeladen werden, indem Sie im Web-Interface in das Fenster "Disk Contents" des "Logging"-Menüs gehen. Jede Logging-Session wird in einem separaten Ordner gespeichert. Individuelle Dateien können heruntergeladen werden, indem Sie auf den grünen Download-Pfeil () neben dem Dateinamen klicken, wie in der Abbildung 4-31 gezeigt.

Müssen Sie mehrere Dateien vom Empfänger herunterladen, ist es häufig praktischer, den FTP-Server des PolaRx5 zu verwenden, wie in Kapitel 4.7.2 beschrieben.



Abbildung 4-31: Download von aufgezeichneten Datendateien vom PolaRx5



4.7.2 Download von Daten über den on-board FTP-Server

FTP, SFTP der rsynch kann verwendet werden, um Datendateien, die auf dem PolaRx5 aufgezeichnet wurden, herunterzuladen. Das Beispiel unten zeigt detailliert, wie der on-board FTP-Server verwendet werden kann, um Datendateien, die sowohl intern als auch extern aufgezeichnet wurden, herunterzuladen. Unter Verwendung einer FTp-Client-Applikation wie z.B. FileZilla, können mehrere Dateien aufgereiht werden, um sie herunterzuladen. Der Host-Name ist einfach die Adresse im URL-Balken im Web-Interface. Abbildung 4-32 zeigt die Verbindung, wenn Sie FTP mit FileZilla sowohl über eine USB-Verbindung (**192.168.3.1**) als auch über Ethernet verwenden(**polarx5-3010305***).

Der **DSK1** Ordner beinhaltet Datendateien, die auf dem internen Speicher aufgezeichnet wurden, während **DSK2** Daten beinhaltet, die auf einen externen Speicher geloggt wurden.

192.168.3.1	- FileZilla						
File Edit V	iew Transfer Server	Bookmarks Help					
1	II 🕒 🗲 🛱 🕷 I	3 💺 🛷 📄 🔜 🔗 🚜					_
Host: 192.168	3.3.1 Usernam	e: anonymous Passwo	ord:	Port:	Quic	kconnect	•
Status: Status:	6 polarx5-3010305 - 1	ileZilla				-	
Status:	File Edit View T	ransfer Senver Bookmarks	Heln				
Status: Status:		2 2 2 W N & W					
Status:							
Local site:	Host: polano-sulusu	S Username: anonymous	Pass <u>w</u> o	rd:	Port:	2	uickconnect
Eucar site.	Status: Reso	ving address of polarx5-3010305					*
Filename	Status: Conr Status: Conr	ecting to 192.168.105.246:21 ection established waiting for v	velcome message	-			
in C:	Status: Insec	ure server, it does not support F	TP over TLS.				
D:	Status: Conr	ected					
¥ E: (SSIN_IN	Status: Retrie	eving directory listing tory listing of "/" successful					_
•		···) ·····j ·· / ····					×
8 directories	Local site: \		•	Remote site:	/		-
	Filename	Filesize Filetype	Last moc 🔺	Filename	Filesize	Filetype	Last modified
	🖆 C:	Local Disk		- L .			
	🚑 D:	CD Drive		\rm DSK1		File folder	17/11/2015 14:
	🗧 E: (SSN_INSTALL)	CD Drive	-	\rm DSK2		File folder	17/11/2015 14:
	•		- F	4			+
	8 directories			2 directories			
					<u>∦</u> ⊠eee Qu	eue: empty	• • _d

Abbildung 4-32: Download von geloggten Datendateien unter Verwendung des PolaRx5 FTP-Servers mit FileZilla-Client (DSK1: auf dem internen Speicher aufgenommene Dateien, DSK2: auf dem externen USB-Speicher aufgenommene Dateien)

Die Verbindung ist auch über FTP mit einem Dateimanager wie dem Windows Datei-Explorer möglich. Läuft die Verbindung zum PolaRx5 z.B. über USB, geben Sie nur **ftp://192.168.3.1** in der Adresszeile ein, wie in Abbildung 4-33 dargestellt.

^{*}Die 7-stellige Nummer ist die Seriennummer des Empfängers.





Abbildung 4-33: Download von geloggten Datendateien über FTP-Server mit Windows Datei-Explorer. (DSK1: auf dem internen Speicher aufgenommene Dateien, DSK2: auf dem externen USB-Speicher aufgenommene Dateien)



5 Monitoring des Empfängers

5.1 Grundlegendes Betriebs-Monitoring

Die Seite "Overview" des Web-Interfaces in Abbildung 5-1 zeigt auf einen Blick die Zusammenfassung des Betriebsstatus des PolaRx5.



Abbildung 5-1: Overview-Seite des Web-Interfaces

Der Hauptinformationsbalken oben im Fenster gibt einige grundlegende Auskünfte über den Empfänger: Empfänger-Typ, Seriennummer und Position. Der Zeitraum seit dem letzten Neustart (Uptime) und die Gesamtanzahl der Satelliten, die getrackt werden, wird ebenso angezeigt. Die Temperatur des Empfängerboards und die Spannung sind auch zu sehen.

Die Icons rechts neben dem Informationsbalken zeigen, dass, in diesem Beispiel, die Position des Empfängers fixed ist, die generelle Signalqualität exzellent ist (5 von 5 Balken) und dass der Empfänger sowohl intern (Internes Logging) als auch extern (Externes Loggen) Daten aufzeichnet. Das Korrektur-Icon zeigt an, dass Differenzialkorrekturen an einen Rover gesendet werden. Das aktive WLAN-Icon zeigt, dass das on-board WLAN-Modem aktiviert ist. Das Uhren-Symbol zeigt in diesem Fall, dass der Empfänger seine eigene interne Uhr verwendet[†].

[†]Bei einem PolaRxS-Empfänger zeigt dieses Icon, dass eine **externe** Uhr verwendet wird

🗧 septentrio



Das GNSS-Feld zeigt detailliert, wie viele Satelliten jeder Konstellation getrackt und für die Positionsberechnung verwendet werden (PVT). Eine grüne Linie zeigt an, dass mindestens ein Satellit in der Konstellation für die PVT verwendet wird. Eine blaue Linie zeigt an, dass die Satelliten getrackt, aber nicht verwendet werden. Eine graue Linie zeigt an, dass keine Satelliten von der entsprechenden Konstellation getrackt werden. Mehr Information kann auf der Seite Satelliten und Signale im "GNSS"-Menü gefunden werden.

- 5 Das Logging-Feld fasst die aktuellen Logging-Sessions und Festplattenkapazitäten zusammen. Auf die komplette Information über die Datenaufzeichnung und das Konfigurationsfenster kann via **Logging** Menü zugegriffen werden.
- 6 Das Feld Data Streams zeigt einen Überblick über die Datenströme, die in den Empfänger (grüne Linien) und aus dem Empfänger (blaue Linien) kommen. In diesem Beispiel nimmt der Empfänger SBF-Daten auf den internen Speicher (DSK1) und auf einen externen Speicher (DSK2) auf. Der EMpfänger sendet auch RTCMv3 Differenzialkorrekturdaten über den IPS1-Port aus.

5.2 AIM+: Verwendung des Spektrum-Analysers, um Störungen zu entdecken und reduzieren

Der PolaRx5 ist mit einem hochentwickeltem Monitoringsystem für RF-Störungen und -Störungsreduzierungen ausgestattet (AIM+). Um die Auswirkungen von Schmalband-Störungen zu reduzieren, können drei Notch-Filter im automatischen oder manuellen Modus konfiguriert werden. Diese Notch-Filter entfernen effektiv einen engen Bereich des RF-Spektrums um das störende Signal. Da das L2-Band offen für die Verwendung von Amateurfunkern ist, ist es besonders für diese Art von Störung anfällig. Die Auswirkungen der Schmalband-Störungen (beabsichtigt und unbeabsichtigt) können reduziert werden, indem Sie das WBI Reduzierungssystem aktivieren. Das WBI-System reduziert auch die Auswirkungen von pulsierten Störern deutlich effektiver als herkömmliche Pulse-Blanking-Methoden.

Die Spektrum-Ansicht

Im Spectrum-Fenster des GNSS-Menüs können Sie das RF-Spektrum überwachen und drei separate Notch-Filter konfigurieren, um Schmalband-Störungen zu reduzieren. Die Abbildung 5-2 zeigt das L2-Frequenzband mit dem GPS L2P-Signal auf 1227.60 MHz. Unterschiedliche Bänder können betrachtet werden, indem Sie auf das Feld "Show Table" klicken. Das Spektrum wird von den Basisband-Messungen berechnet, die bei der Ausgabe der Empfängerkonverter analog-digital genommen werden.



Abbildung 5-2: Das RF-Spektrum des L2-Bandes



5.2.1 Schmalband-Störungsreduzierung

Konfiguration der Notch-Filter

Im standardmäßigen Auto-Modus der Notch-Filter reduziert der Empfänger automatisch die Störungen in der Region des Spektrums, die von der Störung betroffen ist. Im manuellen Modus, wie in Abbildung 5-3 für Notch1 gezeigt, ist die Region des betroffenen Spektrums durch eine Bandmittenfrequenz und eine Bandbreite spezifiziert, die durch den Notch-Filter effektiv gelöscht wird.

Status Settings			
-AGC Mode			
L1 L2L5	E6		
Mode auto 🔻 auto	▼ auto	·	
Gain 35 dB 35	dB 35 dB		
Baseband Sampling Conf	figuration ———		
Baseband sampling mod	le 🔍 BeforeIM 🖲	AfterIM	
Notch Filters			
	Notch1	Notch2	Notch3
Mode	Notch1 manual •	Notch2 auto	Notch3 auto •
Mode Center frequency	Notch1 manual v 1235.000 MHz	Notch2 auto •	Notch3 auto ▼ z 1100.000 MHz
Mode Center frequency Double-sided bandwidth	Notch1 manual • 1235.000 MHz 80 kHz	Notch2 auto • 1100.000 MHz 30 kHz	Notch3 auto v z 1100.000 MHz 30 kHz

Abbildung 5-3: Konfiguration des ersten Notch-Filters bei 1235 MHz

Mit den **Notch1**-Einstellungen, die in Abbildung 5-3 gezeigt sind, wird nun das L2-band nach dem Notch-Filter (after IM) in Abbildung 5-4 gezeigt. Die gelöschte Sektion ist deutlich sichtbar.



Abbildung 5-4: Das RF-Spektrum des L2-Bandes nach der Anwendung des Notch-Filters auf 1235 MHz

5.2.2 Breitband-Störungsreduzierung

Breitband-Störungen von GNSS-Signalen können unbeabsichtigt von militärischen oder zivilen Kommunikationsgeräten verursacht werden. Es gibt ebenso beabsichtigte Störungsquellen von Geräten wie Chirp Jammer. Das System der Breitband-Störungsreduzierung (WBI) des PolaRx5 kann die Effekte von beiden Störungstypen auf GNSS-Signale reduzieren.

Konfiguration der WBI-Reduzierung

Das System zur Breitband-Störungsreduzierung (WBI) kann aktiviert werden, indem Sie **on** auswählen, wie in Abbildung 5-5 gezeigt. Die Aktivierung von WBI erhöht den Stromverbrauch des PolaRx5 um ca. 160 mW.

Notch Filters			
	Notch1	Notch2	Notch3
Mode	manual 🔹	auto 🔹	auto 🔹
Center frequency	1235.000 MHz	1100.000 MHz	1100.000 MHz
Double-sided bandwidth	80 kHz	30 kHz	30 kHz
Wideband Interference Mi Enable WBI mitigation	off on		
Default Ok			

- Press "OK" to apply the changes.
- **Abbildung 5-5:** Wählen Sie **on**, um die Breitband-Störungsreduzierung zu ativieren. Klicken Sie auf "OK", um die neue Einstellung anzuwenden.

WBI-Reduzierung in Aktion

Die Störung im GPS L1-Band, wie in Abbildung 5-6 gezeigt, entsteht durch die Kombination eines GNSS-Antennensignals mit dem Output von einem GPS Chirp Jammer in einem Auto.



Abbildung 5-6: Simulierte Breitbandstörung im GPS L1-Band unter Verwendung eines Chirp-Jammers im Auto

Ist die WBI-Reduzierung aktiviert, ist der Störungseffekt deutlich reduziert, so dass der kleine Signalausreißer der GPS L1-Mittenfrequenz von 1575 MHz klar ersichtlich ist, wie Abbildung 5-7 zeigt.

In diesem speziellen Test verursachte das Störungssignal, dass der Empfänger in die weniger genauen Positionsmodi DGNSS oder Standalone zurückfiel. Mit aktivierten WBI-Reduzierung war der Empfänger in der Anlage, eine RTK Fixed-Position zu berechnen.



Abbildung 5-7: Aktivierung der WBI-Störungsreduzierung verringert deutlich die Störungseffekte, die vom Chirp-Jammer verursacht wurden



5.3 Datenlogging zur Problemdiagnose

Verhält sich der PolaRx5 nicht wie erwartet und Sie müssen den Septentrio Support kontaktieren, ist es oft hilfreich, eine kurze SBF-Datendatei zu schicken, die das anormale Verhalten beinhaltet.

Schritt 1: Konfiguration einer neuen Logging-Session

Wählen Sie in der Menüzeile "Logging" und dann das Fenster "Log Sessions". Hier können Sie eine neue Logging Session definieren.



Abbildung 5-8: Klicken Sie auf das Feld "Create", um eine neue Logging-Session zu definieren.

Schritt 2: Wählen Sie die zu loggenden Support Data Blocks

Im Fenster "Edit Session" klicken Sie auf "SBF Logging" und "New SBF stream". Im letzten Feld "Edit SBF Stream" wählen Sie die Option "Support" wie in Abbildung 5-9 gezeigt. Diese Option wählt automatisch alle SBF Blocks aus, die für die Support-Abteilung hilfreich sind, um eine Diagnose der Empfängerprobleme zu erstellen.



Edit Session LOG1			
Session SBF Logging RINEX Logging BINEX Logging			
Session name support file			
Disk Internal V			
Auto-delete Never 🔹			
Ok Ca Clit Session LOG1			
Session SBF Logging RINE	X Logging BINEX Logg	ing	
Streams	- 11. 000 01		
There are currently no SBE s	-Edit SBF Stream		
Now SBE stream	Interval 1 sec		•
	Clear	Clear	-
	Rinex		
	Support	Image: A start and a start and a start a st	
	RawData		
	PostProcess		
	GUI		
	Measurements	1	
	RawNavBits	•	
	⊞ GPS		
	⊕ GLO		
	GAL	V	
		•	
	OkCar	ncel	

Abbildung 5-9: Konfiguration einer Logging-Session, indem Sie "Support" im Feld "Edit SBF stream" auswählen.

Wurde die Datenaufnahme korrekt konfiguriert, zeigt das Fenster "Log Sessions" die neu definierte Session als aktiv an, wie in Abbildung 5-10 dargestellt.

Overview	G	NSS	Stat	ion	Communic	ation	Corre	ections	D	ata Output	Logging	Admin
Logging > Log Se	essions										Log Sessions	
-D	isk Usage										Disk Contents	
			Internal D used (19 free (85) Logging SBI	i sk (15.1 (5%, 2.3 GB %, 12.9 GB F	(B)			Externa used free	al Disk (1 d (2%, 36 (98%, 1	1.8 GB) 5.4 MB) 8 GB)	Global Log Settings	
	Unmount	Format	050 MB/Udy	lancombre		iount Fo	ormat					
CL.	og Sessio	ns										
	ID	Name	D	ata Aut	o-Delete	Disk	FTP					
	LOGI	support_t	Crosto	BF	Never	Internal		~				
_	LOG2	Unused	Create									
	LOG4	Unused	Create									
	LOG5	Unused (Create									
	LOG6	Unused (Create									
	LOG7	Unused (Create									
	LOG8	Unused (Create									

Abbildung 5-10: Das Fenster "Log Sessions" zeigt eine aktive Logging-Session an.



Schritt 3: Download der aufgezeichneten SBF-Datei

Die aufgezeichnete SBF-Datei kann auf der Seite "Disk Contents" heruntergealden werden, wie in Abbildung 5-11 gezeigt. Klicken Sie auf das Download-Icon () neben der SBF-Datei, die Sie herunterladen möchten.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	NMEA/SBF Out	Logging	Admin
Logging > Disk C	ontents					Log Sessions	
- Di						Disk Contents	
	Unmount Format	Internal Disk (7.5 used (9%, 688.8 free (91%, 6.9 G	GB) MB) B)		mal Disk isk not present	Disk Full Managemen	5
	nternal Disk 🛛 Ex	ternal Disk					
N	ame	Size	A				
9	Internal Disk (7.5	GB)688.8 MB					
	LOG1_support_	file	×				
			×				
F	log.sbf	452.6 MB 🚺	× -				

Abbildung 5-11: Klicken Sie auf das grüne Download-Icon neben der Datei, die Sie herunterladen möchten.

5.4 Aktivitäts-Logging

Der PolaRx5 schreibt verschiedene Events in das Fenster "Receiver Messages" im Admin-Menü. Hier können Sie den Betrieb des Empfängers überprüfen. Das Beispiel in Abbildung 5-12 zeigt, dass vier 15-Minuten SBF-Dateien erfolgreich über FTP Push gesendet wurden.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin			
Admin > Receiver	r Messages						Configurations			
							Reset			
Re	Receiver Messages									
[1	[1:Sun 1980-01-06 00:00:17] Mount : Success on mounting internal disk [2:Sun 1980-01-06 00:00:17] Mount : Success on mounting external disk									
[3	3:Thu 2016-02-25	14:45:25] LOG1	SBF: [16056/SEPT0	56030.16_ => sa	arah@pc60devlin20	00:21 (data)]	Expert Control			
[4	4:Thu 2016-02-25 5:Thu 2016-02-25	15:00:28 LOG1 15:15:26 LOG1	SBF: [16056/SEPT0 SBF: [16056/SEPT0	56045.16_ => sa 56p00.16_ => sa	arah@pc60dev1in20 arah@pc60dev1in20	00:21 (data)] 00:21 (data)]	Receiver Messages			
[6	5:Thu 2016-02-25	15:30:31] LOG1	SBF: [16056/SEPT0	56p15.16_ => sa	arah@pc60devlin20	00:21 (data)]	About			
			Clear	Freeze						

Abbildung 5-12: Der Empfänger schreibt Events in das Fenster "Receiver Messages".

6 Sicherheit

6.1 Zugriffsverwaltung auf den PolaRx5

Sie können den Zugang, den Anwender auf den PolaRx5 haben, im Fenster 'User Administration' im Admin-Menü verwalten.

Standardmäßig haben das Web-Interface, FTP und die Kommunikationsports alle einen User-Level-Zugang, wie in Abbildung 6-1 gezeigt. 'User'-Level erlaubt volle Kontrolle des Empfängers, während 'Viewer'-Level nur die Betrachtung der Konfiguration erlaubt.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Admin > User Adn	ninistration						Configurations
-110	010						Reset
	llser name	Passy	vord	liser acce	ss level SSH Key]	Upgrade
Us	ser1	F 355V	010	User	T T		User Administration
Us	ser2		0	User	T		Expert Control
Us	ser3		0	User	v		Receiver Messages
Us	ser4		0	User	T		About
Us	er5		0	User	T		About
Us	ser6		0	User	▼		
Us	ser7		0	User	▼		
Us	ser8		0	User	¥		
De W Di IP CC	fault Access Leve eb none sk none ports none DM ports none SB ports none	Per Interface Viewer • Use Viewer • Use Viewer • Use Viewer • Use Viewer • Use	er er er er				

Abbildung 6-1: Die standardmäßigen Zugangs-Level des PolaRx5

Im Beispiel in Abbildung 6-2:

Web-Interface: Anonyme Anwender (ohne Passwort) können sich mit dem Web-Interface mit dem Empfänger als Betrachter verbinden. Sie können die verschiedenen Fenster betrachten, können aber keine Einstellungen ändern. Nur George, der einen User-Zugang hat, kann Empfängereinstellungen über das Web-Interface ändern.

FTP: Anonyme Anwender haben voleln Zugang über FTP. Sie können aufgezeichnete Daten herunterladen und löschen.

IP, COM und USB-Ports: Nur George hat einen User-Zugangzu den IP, COM und USB-Ports und kann damit Empfängereinstellungen über diese Verbindungen ändern. Mildred hat nur Viewer-Zugang zu den IP, COM und USB-Ports und kann nur Befehle senden, um sich die Konfiguration anzeigen zu lassen. Anonyme Anwender können über diese Verbindungen weder die Konfiguration ändern noch betrachten.



Users					
	User name	Password		User access level	SSH Key
User1	George	•••••	0	User 🔻	
User2	Mildred	•••••	0	Viewer 🔻	
User3			0	User 🔻	
User4			0	User 🔻	
User5			0	User 🔻	
User6			0	User 🔻	
User7			0	User 🔻	
User8			0	User 🔻	

-Default Access Level Per Interface								
Web	none	Viewer	User					
Disk	none	Viewer	User					
IP ports	none	Viewer	User					
COM ports	none	Viewer	User					
USB ports	none	Viewer	User					



Nach der Definition von Benutzern/Betrachtern und ihren Zugangs-Leveln, können sie sich nun im Web-Interface einloggen, indem Sie auf **Log in** in der oberen, rechten Ecke klicken, wie in Abbildung 6-3 gezeigt.

PolaRx5-3013369 (SEPT) >					8.00 %	
\leftarrow \rightarrow C \triangle \bigcirc 192.16	8.105.246				☆ :	
Ş septentrio	Authentication Required http://192.168.105.246 re Your connection to this s	uired equires a username and passw ite is not private.	vord. 3:52:59	Fixed Status Overall Quality Int. Loggi Corrections Ext. Loggi Whi O Internal	Not logged in Log in ng	
	User Name: Geor	ge *				
	r ussiloru.					
		Log In Can	cel			
L	🗧 PolaRx5-3013369 (SEP1) x				800 %
	\leftarrow \rightarrow C \triangle (3.19)	2.168.105.246				₹☆ ;
		Receiver	Position	Status		Logged in as George
	3	PolaRx5-3013369 (SEPT)	Lat: N50°50'55.1018" N/A	Tracked Sats: 43	Fixed Overall Quality	 Status Int. Logging
	septentrio	Uptime: 1d 03:55:27	Hgt: 128.942m N/A	Temp: 45 °C — V: 12.40 volts	Wifi	 Ext. Logging Internal

Abbildung 6-3: Einloggen ins PolaRx5 Web-Interface

54



Benutzer/Betrachten können sich ausloggen, indem sie auf **Log out** in der oberen, rechten Ecke klicken und die Felder "User Name" und "Passwort" des Pop-Up-Feldes leer lassen. Dies zeigt die Abbildung 6-4.

Authentication Requ	uired
http://192.168.105.246 re	equires a username and password.
rour connection to this s	ite is not private.
User Name:	
Password:	
	Log In Cancel
	Log In Cancel

Abbildung 6-4: Ausloggen

6.1.1 SSH Key-Authentifizierung

Standardmäßig haben anonyme Anwender vollen Zugang zu FTP, SFTP und rsync mit den Dateien, die auf den PolaRx5 aufgezeichnet wurden. Der FTP, SFTP und rsync-Zugang kann beschränkt werden, indem der Benutzerzugang konfiguriert wird, wie in Kapitel 6.1 gezeigt. Für zusätzliche Sicherheit kann die User-Authentifizierung für den SFTP und rsync-Zugang mit einem SSH Public Key konfiguriert werden. Ist ein SSH Key definiert, können die konfigurierten Anwender Dateien herunterladen, indem Sie SFTP oder rsync ohne Passwort nutzen. Der passende Schlüssel (Key) ist natürlich dem Key Agent bekannt, der auf demselben PC läuft.

Sie können öffentliche und private Keys erzeugen, indem Sie z.B. **PuTTY Key Generator** nutzen, wie in Abbildung 6-5 gezeigt.



PuTTY Key Generator			2					
ile Key Conversions	Help							
Key <u>P</u> ublic key for pasting i	nto OpenSSH authorized_	keys file:						
ecdsa-sha2-nistp521 AAAAE2VjZHNhLXNo +rEwQSDtUFpBwQ9Q 15AAL2EsHNVysLhX +Z1IUxR7VXb8AgffH//	YTItbmlzdHA1MjEAAAAI YWBh2HijAQutBZ86F1Za YVRmDzA9WyAqUjgqO0 AwyDemiKuhTC77kgadW	bmlzdHA1MjEAAACFBAF i5euag6T9iqHX4sGhfk/nS qZ4pflmbHxWJJ95zFu /A== <mark>ecdsa-key-20161027</mark>	1rQTpH1zgK802a FHG9aoewGaYGN					
Key fingerprint:	ecdsa-sha2-nistp52152	21 2f:49:b5:96:b2:8e:8c:be:	53:61:ec:0e:64:ad:2b:12					
Key <u>c</u> omment	ecdsa-key-20161027	ocdsa-key-20161027						
Key p <u>a</u> ssphrase:	•••••							
Confirm passphrase:	•••••							
Actions								
Generate a public/priv	ate key pair		Generate					
Load an existing privat	e key file		Load					
Save the generated ke	ey .	Save p <u>u</u> blic key	Save private key					
Parameters								
Type of key to generat	e: <u>D</u> SA <u>© E</u> CDS	SA © ED <u>2</u> 5519	SSH- <u>1</u> (RSA)					
Curve to use for genera	ating this key:		nistp521 🔹					

Abbildung 6-5: Die Erzeugung von SSH Keys unter Verwendung des PuTTY Key Generator. Der öffentliche Key ist hervorgehoben.

Der erzeugte öffentliche Key is der hervorgehobene Text, der direkt in das Feld **SSH Key** des PolaRx5 Web-Interface eingefügt werden kann, wie die Abbildung 6-6 zeigt.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Admin > User Admini	stration						Configurations
_llcor							Reset
- Users	llser name	Pace	word	liser acce	ss lovel SSH Key]	Upgrade
User	1 George		0	User	 AAAAE2Vi 	ZHNhLXNoYTItb	User Administration
User	2		0	User	•		Expert Control
User	3		0	User	*		Receiver Messages
User	4		0	User	▼		About
User	5		0	User	▼		About
User	5		0	User	▼		
User	7		0	User	T		
User	8		0	User	T		
Defai Web Disk IP po COM USB	ult Access Level F	Per Interface Viewer Use Viewer Use Viewer Use Viewer Use Viewer Use	er er er er				

Abbildung 6-6: Ausloggen

521-bit ECSDA Keys bieten die beste Sicherheit, wobei ECSDA 256 und 384-bit Keys ebenso verwendet werden können. Alternativ wird auch die RSA 512 und 1024 Key-Verschlüsselung unterstützt.

7 Empfängerverwaltung

7.1 Änderung der IP-Einstellungen des PolaRx5

Die IP-Einstellungen des PolaRx5 können im Ethernet-Fenster des Menüs "Communication" konfiguriert werden. Standardmäßig ist der PolaRx5 konfiguriert, um DHCP zu verwenden, um eine IP-Adresse zu erhalten. Sie können im Feld "TCP/IP Settings" eine statische Adresse spezifizieren, wie in der Abbildung 7-1 gezeigt.

Im statischen Modus versucht der Empfänger nicht, eine Adresse via DHCP zu bekommen, sondern verwendet die spezifizierte IP-Adresse, Netmask, Gateway, Domainname und DNS. DNS1 ist die primäre DNS. DNS2 ist die Backup-DNS. Im DHCP-Modus werden die Argumente IP, Netmask, Gateway, Domain, DNS1 und DNS2 ignoriert.

Nach der Eingabe der Einstellungen klicken Sie auf "OK", dann auf "Apply And Reboot" im Pop-Up Dialog, wie gezeigt. Der Empfänger muss neu starten, damit die Einstellungen aktiv werden.



Abbildung 7-1: Änderung der TCP/IP-Einstellungen des PolaRx5



Nach dem Neustart zeigt das Feld "Ethernet Status" nun die korrekte IP-Adresse, wie in Abbildung 7-2 dargestellt.

ſ	Ethernet Sta	tus
	IP Address	192.168.105.246
	Hostname	
	Netmask	255.255.252.0
	Gateway	192.168.104.1
	MAC Address	00:50:C2:36:3B:EF

Abbildung 7-2: TCP/IP-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass die IP-Einstellungen ihren Wert nach einem Neustart behalten. Dies gilt sogar für ein Zurücksetzen auf die Fabrikeinstellungen. So ist sichergestellt, dass die Ethernet-Verbindung zum Empfänger nicht verloren geht.

7.2 Konfiguration einer Dynamic DNS

Dynamic DNS erlaubt, den Remote-Kontakt mit dem PolaRx5 über einen Hostnamen.

Sind die Geräte mit dem Internet verbunden, wird Ihnen eine IP-Adresse von einem Internet Service-Provider (ISP) zugewiesen. Wenn die IP-Adresse *dynamic* ist, kann sie sich über die Zeit ändern. Dies führt zu einem Verbindungsverlust. Dynamic DNS (DynDNS oder DDNS) ist ein Dienst, der dieses Problem löst, indem ein benutzerfreundlicher Hostname für das Gerät verwendet wird, zu dem die IP-Adresse aktuell zugewiesen ist.

Um dieses Merkmal mit dem PolaRx5 zu verwenden, sollten Sie zunächst einen Account mit einem Anbieter von Dynamic DNS erstellen (**dyndns.org** oder **no-ip.org**), um einen Hostnamen für Ihren Empfänger zu registrieren. Im Beispiel der Abbildung 7-3 wurde der Hostname *polarx5.mine.nu* mit dyndns.org registriert. Die *Bind* Option, die in diesem Fall ausgewählt wurde, teilt dem Dynamic DNS Provider nur mit, die IP-Adressen über eine Ethernet LAN-Verbindung zu aktualisieren.

Overview	GN	ISS	Station		Communication	Corrections	Data	Output	Logging	Admin		
Communication > Dynamic DNS				Ethernet								
Oynamic DNS			WiFi	Dynamic DNS Sta	atus ——)						
	Provider	● off ●	dyndns.org	no	Dynamic DNS	Status	Off					
	Username	ssncom			IP Ports	Error	No error					
	Password	•••••		0	Firewall	Bound IP address	s N/A	J				
	Hostname	polarx5.m	ne.nu		NTRIP							
	Bind	🔵 auto	🖲 Ethernet 🔵	WiF	NTRIP Caster							
Ple	ase check t	the Firew	all Settings to r	nak	Serial Port							
acc	ess is enab	oled to th	e required port	s.								
Pre	efault O	apply the	e changes.									

Abbildung 7-3: Konfiguration einer Dynamic DNS



7.3 Upgrade der Firmware oder Upload einer neuen Lizenzdatei

Die PolaRx5 Firmware und Lizenzdateien haben beide die Dateierweiterung .suf (Septentrio Upgrade File) und können auf den PolaRx5 geladen werden, wie es die Schritte unten zeigen. Firmware-Upgrades können von der Septentrio-Internetseite heruntergeladen werden und sind für die Lebensdauer des Empfängers kostenlos. Lizenzdateien aktivieren zusätzliche Funktionen auf dem PolaRx5 und können von Ihrem Händler gekauft werden.

Schritt 1: Auswahl der .suf-Datei und Start des Upgrades

Der Upgrade-Vorgang wird gestartet, indem Sie auf das Feld "Choose File" im Fenster "Upgrade" des Menüs "Admin" klicken. Dies ist in Abbildung 7-4 dargestellt.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Admin > Upgra	de						Configurations
							Reset
ſ	-Upgrade Receiver F	irmware					Upgrade
	Select upgrade (*.s	uf) file:					User Administration
	Choose file No file cl	hosen					Expert Control
	Start upgrade						Receiver Messages
	Current firmware	version: 4.9.0					About
	If you are upgrading this WiFi network be	g the receiver usi ecomes available	ng its WiFi network, again after the upgr	please reconnect ade.	once		

Abbildung 7-4: Auswahl der .suf-Datei für den Upload auf den Empfänger

Haben Sie die .suf-Datei bereits auf Ihrem PC gespeichert, können Sie diese Datei auswählen und auf das Feld "Start upgrade" klicken. Das Pop-Up-Fenster, das in Abbildung 7-5 gezeigt ist, stellt den Fortschritt des Upgrades dar.





Abbildung 7-5: Der Upgrade-Vorgang

Schritt 2: Überprüfung des Upgrades

Gab es keine Probleme während des Upgrades, erscheint die Nachricht "Upgrade successful". Sie können nun im Fenster Admin/About überprüfen, dass die neue Firmware-Version oder die Lizenzdateien aktualisiert wurden, wie in Abbildung 7-6 gezeigt.



Abbildung 7-6: Überprüfung der Firmwareversion und Lizenzdateien



7.4 Standardkonfiguration des PolaRx5

Sie können die Konfiguration des PolaRx5 auf die Standardeinstellungen setzen, indem Sie im Menü "Admin"das Konfigurations-Fenster öffnen, wie in Abbildung 7-7 gezeigt. Wählen Sie "RxDefault" von der Drop-Down-Liste "Source" und danach entweder "Current" oder "Boot" im Menü "Target". Sie werden nun aufgefordert, die neue Konfiguration als Boot-Konfiguration zu speichern. Der Empfänger wird beim nächsten Neustart mit der gespeicherten Konfiguration booten.

Overview	GNSS	Station	Communic	ation	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Admin > Configur	ations							Configurations
	ony Configuration	File	-Receiver Con	figuratio	nc		_	Reset
S	ource RxDefault •		E Current	Differe	ent from facto	rv default 🚺 🕥		Upgrade
Ta	arget Current •		Boot	Differe	ent from facto	ry default 🔱 🚺		User Administration
			User1	Eq	ual to factory d	efault 🚺		Expert Control
Def	ault Ok		User2	Eq	ual to factory d	efault 🛛 🚺		Receiver Messages
Press	s "OK" to apply the	e changes.						About
			Save curr to boo Show	rent co t confi Save	nfiguration guration. Ignore			

Abbildung 7-7: Standardkonfiguration des PolaRx5

7.5 Reset des PolaRx5

Funktioniert der PolaRx5 nicht wie erwartet, kann ein einfacher Reset das Problem lösen. Der PolaRx5 kann vollständig neu gestartet werden, indem Sie die Stromversorgung trennen und wieder herstellen. Im Fenster Admin/Reset können jedoch unterschiedliche Funktionalitäten individuell resettet werden, wie in Abbildung 7-8 gezeigt. Ein "Soft"-Level Reset lässt den PolaRx5 mit der aktuellen Konfiguration neu starten. Ein "Hard"-Level Reset verwendet beim Neustart die Bootkonfiguration.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Admin > Reset							Configurations
-P	eset Receiver-						Reset
	evel	Soft Hard					Upgrade
	Config						User Administration
P	VTData)					Expert Control
S	SatData						Receiver Messages
-	ViFiAccessPoints						About
De	efault Ok ss "OK" to apply the	e changes.	Reset C	onfirmation			
		-	Are you : Doing so with the	sure you want to will result in the receiver.	reset the receiver? loss of the connectio	n	

Abbildung 7-8: Reset der Konfiguration des PolaRx5 zur Bootkonfiguration mit einem Hard Reset



7.6 Kopieren der Konfiguration von einem Empfänger zum anderen

Im Fenster Admin/Configurations kann die Konfiguration des PolaRx5 als Textdatei auf einem PC gespeichert werden. Eine gespeicherte Konfiguration kann dann zu einem anderen PolaRx5 hochgeladen werden.

Schritt 1: Herunterladen der Konfiguration von einem PolaRx5

Klicken Sie auf den grünen Download-Pfeil **()** neben der Konfiguration, die Sie herunterladen möchten, wie in Abbildung 7-9 gezeigt. Die Konfiguration wird als .txt Datei gespeichert.

Overview	GNSS	Station	Communication	Corrections	Data Output	Logging	Admin
Admin > Configu	ations						Configurations
-0	opy Configuration F		iver Configurations-				Reset
S	ource Current V		urrent Different	from factory de	fault O O		Upgrade
Т	arget Boot 🔹		oot Different	from factory de	fault 🕛 🕕		User Administration
_		User	1 Equal	to factory default			Expert Control
De	fault Ok	User	2 Equal	to factory default			Receiver Messages
							About
			Save As Carlot and the second	Documents > conference Documents Ii configs Name *	igs • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Search configs IBE Arrange by: Fo r search.	P P Ider ▼ Ider ▼ ancel

Abbildung 7-9: Speichern einer Konfiguration von einem PolaRx5 als Textdatei

62



Schritt 2: Upload einer Konfiguration auf einen anderen PolaRx5

Klicken Sie wieder im Fenster Admin/Configurations auf den blauen Upload-Pfeil **1**, wie in Abbildung 7-10 gezeigt, um eine Konfigurationsdatei, die auf Ihrem PC gespeicher ist, hochzuladen. In diesem Beispiel wird die Datei als Bootkonfiguration gespeichert.



Abbildung 7-10: Upload einer Konfiguration auf einen PolaRx5

63



A Port-Beschreibungen auf der Vorderseite

Die Vorderseite des PolaRx5 verfügt über 8 ODU-Anschlüsse, die in den folgenden Kapiteln beschrieben sind. Diese Anschlüsse sind alle vom Typ ODU MINI SNAP Series F. Die Pin-Anzahl der weiblichen Anschlüsse und die ODU-Teilenummer des entsprechenden männlichen Anschlusses sind in Abbildung A-1 dargestellt.



Abbildung A-1: Pin-Anzahl der weiblichen Anschlüsse der Vorderseite und die entsprechenden männlichen Anschlüsse

A.1 COM1

Dieser 7-Pin-Anschluss bietet Zugang zum ersten seriellen Port (COM1). Der Empfänger verhält sich als Data Terminal Equipment (DTE).

PIN #	Beschreibung
1	Nicht verbunden
2	Signalmasse (GND)
3	Nicht verbunden
4	Nicht verbunden
5	Daten empfangen (RXD - Input zum Empfänger)
6	Daten senden (TXD - Output vom Empfänger)
7	Nicht verbunden

A.2 COM2

Dieser 7-Pin-Anschluss biete Zugang zum zweiten seriellen Port (COM2). Der Empfänger verhält sich als Data Terminal Equipment (DTE).

PIN #	Beschreibung
1	+5V DC Output
2	Signalmasse (GND)
3	Sendebereitschaft (CTS - Input)
4	Sendeanfrage (RTS - Output)
5	Daten empfangen (RXD - Input zum Empfänger)
6	Daten senden (TXD - Output vom Empfänger)
7	Nicht verbunden

A.3 COM3-4/USB

Dieser 7-Pin-Anschluss kann in zwei Modi konfiguriert werden:

- COM3 und COM4
- USB-Gerät

Das elektrische Potenzial am Pin#7 definiert den Betriebsmodus.

COM3-4 Gerät

Dieser Modus ist ausgewählt, wenn der Pin#7 nicht verbunden ist.

PIN #	Beschreibung
1	Nicht verbunden
2	GND
3	COM4 RX
4	COM4 TX
5	COM3 RX
6	COM3 TX
7	Unbelegt lassen

USB-Gerät

Dieser Modus ist ausgewählt, wenn an Pin#7 5V Gleichspannung angelegt wird.

PIN #	Beschreibung
1	Nicht verbunden
2	GND
3	USB D-
4	Reserviert
5	USB D+
6	Reserviert
7	USB Vbus



A.4 Ethernet

Der Empfänger kann über den Ethernet-Port mit Strom versorgt werden (Power-Over-Ethernet). Bitte beachten Sie, dass nur Modus A im PolaRx5 unterstützt ist wie im Standard 802.3af spezifiziert.

PIN #	Description
1	TxD+
2	TxD-
3	RxD+
4	RxD-

A.5 OUT

PIN #	Beschreibung
1	Reserviert
2	GND
3	GP1 Output, 3.3V. Verwenden Sie den Befehl setGPIOFunctionality , um das Potenzial für diesen PIN zu setzen.
4	GP2 Output, 3.3V. Verwenden Sie den Befehl setGPIOFunctionality , um das Potenzial für diesen PIN zu setzen.
5	nRST_OUT. Open-Collector Output, an die Signalmasse kurzgeschlossen (nicht durchgeschaltet), wenn der Empfänger neu gestartet wird.



A.6 IN

PIN #	Beschreibung
1	Reserviert, unbelegt lassen.
2	Ground
3	Reserviert, unbelegt lassen.
4	nRST_IN. Ist dieser Pin an die Signalmasse kurzgeschlossen (nicht durchgeschaltet), startet der Empfänger neu. Intern hochohmig auf Plus gelegt. Entprellung und Entstörung ist vorgesehen.
5	EVENTA input, 0-30V, Massewiderstand. Die Eingangsspannung sollte mindestens 3V betragen, um als hoch eingestuft zu werden. Erster, digitaler Input für ein externes Event-Timing. Die Event-Polarität wird über den Befehl setEventParameters kontrolliert.
6	EVENTB input, 0-30V, Massewiderstand. Die Eingangsspannung sollte mindestens 3V betragen, um als hoch eingestuft zu werden. Zweiter, digitaler Input für ein externes Event-Timing. Die Event-Polarität wird über den Befehl setEventParameters kontrolliert.
7	 ANT_EXT, externer Antennenstrom. Kann verwendet werden, um eine externe Spannungsversorgung an der Antenne anzuschließen. Die Spannung, die an ANT_EXT(V_{ANT}) angewandt wird, bestimmt die Spannungsquelle am MAIN-Anschluss, wie folgt: falls V_{ANT} < 2.0V or ANT_EXT offen gelassen wird, erhält die Antenne STrom von der internen 5V-Versorgung; falls 3.0V < V_{ANT} < 4.0V, erhält der MAIN-Anschluss keinen Strom; falls 5.0V < V_{ANT} < 12.0V, erhält die Antenne von ANT_EXT strom. Warnung: Mehr als 12.0V für V_{ANT} oder mehr als 200mA vom Antennenanschluss können den Empfänger dauerhaft beschädigen.

A.7 USB Host

PIN #	Beschreibung
1	USB-H VBus (max. Strom: 500mA)
2	GRD
3	USB-H D-
4	USB-H D+
5	Reserviert





A.8 PWR

PIN #	Beschreibung
1	Strom: 9 bis 30V DC
2	Immer EIN. Wenn dieser Pin mit Pin#1 verbunden ist, ist der Empfänger immer eingeschaltet, unabhängig davon, ob die Power-Taste betätigt wurde. Verbindung zu Ground, um die Power-Taste zu aktivieren.
3	Ground



B Anschlüsse auf der Rückseite

Das folgende Kapitel beschreibt die Anschlüsse auf der Rückseite des PolaRx5.

B.1 MAIN (TNC)

Verbinden Sie eine aktive GNSS-Antenne an diesen Anschluss. Die Signalstärke an diesem Anschluss (Antenne minus Kabelverluste) muss zwischen 15 und 50dB liegen.

Standardmäßig liefert der Empfänger 5 V Gleichspannung für die Antenne am MAIN-Anschluss. Andere Spannungen können über den Pin ANT-EXT des IN-Anschlusses an der Vorderseite des Gerätes angelegt werden (siehe Anhang A.6). Die maximale Stromstärke ist 200mA.



Speisen Sie niemals eine Gleichspannung an den MAIN-Anschluss ein, da sie den Empfänger beschädigen kann. Wenn Sie z.B. einen Splitter verwenden, um das Antennensignal auf mehrere Empfänger zu verteilen, stellen Sie sicher, dass höchstens ein Ausgang des Splitters die Gleichspannung des Geräts verwendet. Verwenden Sie eine Spannungsweiche.

B.2 PPS OUT (BNC)

xPPS Output (5V, Ausgangswiderstand 50- Ω). Das Intervall und die Polarität des xPPS Outputsignals kann über den Befehl **setPPSParameters** oder über das Web-Interface (siehe Kapitel 4.4) spezifiziert werden. Die Pulsdauer ist 5ms.

B.3 REF IN (BNC)

Verwenden Sie diesen Anschluss, um dem Empfänger eine externe 10 MHz-Referenzfrequenz zu liefern, die anstelle des internen Oszillators verwendet wird. Das Referenzsignal muss sinusförmig mit einer Peak-to-Peak-Amplitude (ohne Last) zwischen 0,5 V und 2 V sein (-8dBm bis +4dBm mit 50- Ω Last).

Das Anschließen oder Abtrennen der externen 10-MHz Referenz ist am besten möglich, wenn der Empfänger ausgeschaltet ist. Wird die 10-MHz Referenz während des Betriebs angeschlossen oder getrennt, startet der Empfänger neu.

B.4 REF OUT (BNC)

Dieser Anschluss liefert ein 10-MHz Ausgangssignal, das mit der Frequenzreferenz, die der Empfänger verwendet, synchronisiert ist. Es ist ein sinusförmiges Signal mit einer ungeladenen Peak-to-peak Amplitude von 1.1V und einem Ausgangswiderstand von 50- Ω .

Wird eine 10-MHz Referenz in den REF IN-Anschluss eingespeist, dupliziert REF OUT einfach REF IN, was erlaubt, Empfänger mit der gleichen Zeitreferenz zu verketten.

Wird REF IN nicht verwendet, wird das 10-MHz-Signal am REF OUT-Anschluss von der internen Empfängeruhr genommen.



Bitte beachten Sie, dass das REF OUT-Signal mit dem Befehl **setREFOUTMode** ausgeschaltet werden kann. Mehr Infos im Kapitel 2.2.1

B.5 WiFi (SMA)

Anschluss für die WLAN-Antenne.



C Kabel

Kabelname (Part #)	Details						
	COM1/COM2 zu PC (DSUB9-weiblich). Wird entweder an COM1						
CBLe_COM_1.8	oder COM2 angeschlossen. Bitte beachten Sie dass die RTS/CTS						
(200416)	Linien nur b	ei COM2	verfü	gbar sinc	, J.		
	Dualer COM	3 und CC)M4 7		UB9-weiblich) Wi	rd entweder	
CBLe_COM_DUO_7	an COM3-4/	l ISB ange	schlo	isson Rit	te heachten Sie d		
(201204)	an diesen Po	orts nicht		rstützt w	ird		
	Offenendige		dac m		IIT Anschluss vorl		
Giehe Diehele zwei im Arthure A.C.					OT-Alischiuss ven	Junuen wiru	
	(Siene Pinbe	legung li		ang A.S).			
		Pin #	Fun	ktion	Drahtfarbe		
CBLe_GPO_OE_5		1	Rese	ervier	Blau		
(201203)		2	Grou	und	Blau/Schwarz		
		3	GP1	Output	Orange		
		4	GP2	Output	Grün		
		5	nRS	T_OUT	Braun		
	Offenendige	c Kabal	dac r	nit dam	IN Apochluce vork		
	(sicho Dinho	is Kabel, logung ir	uds i m Anh		IN-AUSCHIUSS VER	bunden wird	
	(Siene Pinbe	legung li	ΠΑΠΠ	ang A.0).			
		Pin #	Fun	ktion	Drahtfarbe		
		1	Reserviert		Orange		
		2	Ground		Grün		
		3	Reserviert		Gelb		
CBLe_GPI_OE		4	nRST_IN		Schwarz		
(200419)		5	EVE	NTA	Rot		
		6	EVE	NTB	Violett		
		7	ANT	_EXT	Braun		
	Lassen Sie die roten und violetten Drähte nicht lose (ground.						
	falls nicht benutzt). Dies verhindert Übersprechen was zu						
	Potenzialüb	alübertragungen an		n den Inp	uts EventA und Ev	ventB führen	
	kann.		0				
CBLe USB	USB-Geräte	kabel, da	s mit	dem Ste	cker COM3-4/USE	3 verbunden	
(201202)	wird.						
CBLe USB HOST							
(214935)	USB-Hostkal	bel, das r	nit de	m USB-H	lost-Stecker verbu	inden wird.	
CBLe ETH MS	Ethernet zu	Hub/Swit	tch (di	irekt) (RI4	15). Wird mit dem	ETH-Stecker	
(200418)	verbunden.						
	Offenendiges Kabel für den PWR-Stecker (siehe Pinhelegung im						
	Anhang A 8)						
				I			
	PIN #	FUNKTIO	on	Drantfarbe			
CBLe_PWR_OE	1	Power		Blau und grün (beide Drähte sind			
(200422)				mit Pin#1 verbunden)			
	2	ON/OFF	-	Rot			
	.3	Ground		Schwarz und violett (beide Drähte			
	_	2. 5 6. 10		sind mi	t Pin#3 verbunde	n)	
PWRe ADAPTER		•		=			
(200431)	Ein Power-Adapter, der mit dem PRW-Stecker verbunden wird.						



D LED-Verhalten

LED-Name	Farbe	lcon	Verhalten		
POWERLED	rot	ር	Aus : Empfänger ist aus. An : Empfänger ist an.		
LANLINKLED	grün	垦	Aus: Keine Ethernet-Verbindung Blinkt: Sendet oder empfängt Daten über Ethernet		
TRACKLED	orange	ŻŚ	Verhalten	Anzahl der getrackten Satelliten	
			Blinkt schnell (10 pro Sekunde)	0	
			Blinkt einmal, dann Pause	1, 2	
			Blinkt 2 Weimal, Gann Pause	5, 4 5, 6	
			Blinkt 4 Mal, dann Pause	7,8	
			Blinkt 5 Mal. dann Pause	9 oder mehr	

Standardmäßig GPLED-Funktionen als DIFFCORLED. Kann mit dem Befehl **setLEDMode** auch als LOGLED konfiguriert werden.

			Verhalten (konfiguriert als DIFFCORLED)	Anzahl der Satelliten mit Korrekturen	
			Aus	Keine Korrekturen empfangen	
GPLED	rot	资	An	Die LED ist dauerhaft an, wenn der Empfänger Differenzialkorrekturen als statische Basisstation aussendet.	
			Blinkt fast (10 pro Sekunde)	0	
			Blinkt einmal, dann Pause	1, 2	
			Blinkt zweimal, dann Pause	3, 4	
			Blinkt 3 Mal, dann Pause	5, 6	
			Blinkt 4 Mal, dann Pause	7, 8	
			Blinkt 5 Mal, dann Pause	9 or more	
			Verhalten (konfiguriert als LOGLED)	Logging-Status	
			Aus	Keine Aufnahme	
			An	Aufnahme läuft	
PVTLED	grün	- 	Aus : Kein PVT verfügbar An : PVT verfügbar		
WIFILED	rot	(((•	Aus: WLAN deaktiviert An: Access-Point Modus oder Client-Modus Blinkt langsam: Stellt eine Verbindung in Client her Blinkt schnell: Fehler, nicht verbunden		


E Stromausfallsicherung



Die optionale Stromausfallsicherung ist ein Stromquellenschalter, der bei einem Stromausfall automatisch auf eine 12 V-Batterie umschaltet. Den Aufbau sehen Sie in Abbildung E-2.



Abbildung E-2: Typischer Aufbau einer Stromausfallsicherung mit dem PolaRx5

Bei normalem Betrieb ist die Stromversorgung des Empfängers am MAINS-ADAPTER-Anschluss angeschlossen. Fällt die Spannung des Anschlusses unter 10,8 V, erhält der Empfänger seinen Strom über die Batterie. Das Ladegerät ist dauerhaft am CHARGER-Anschluss angeschlossen, damit die Batterie geladen werden kann, wenn sie nicht für die Stromversorgung des Empfängers verwendet wird.



E.1 Anschlüsse der Stromausfallsicherung

Die vier Anschlüsse sind alle vom Typ ODU MINI SNAP Serie F, 3 Pins. Die ODU-Teilenummer des entsprechenden männlichen Anschlusses ist S40F1C-P03MJG0-50CP. Die Pins des weiblichen Anschlusses sind hier dargestellt:



E.1.1 MAINS-ADAPTER

	PIN #	Beschreibung
7	1	Wird an die Hauptstromversorgung angeschlossen: 12 V Gleichspannung. Die Spannung am MAINS - ADAPTER-Anschlüsse darf 12 V nicht übersteigen.
	2	Intern verbunden mit Pin#2 des RECEIVER-Anschlusses
	3	Ground

E.1.2 BATTERIE

PIN #	Beschreibung
1	Muss mit dem '+' Pol der Batterie verbunden werden.
2	Anzeige der Stromquelle: DC-Potenzial ist 0 V, wenn der Strom am RECEIVER-Anschluss von der Batterie kommt und 12 V, wenn er von MAINS kommt.
3	Muss mit dem '-' Pol der Batterie verbunden werden.

E.1.3 LADEGERÄT



PIN #	Beschreibung
1	Muss mit dem '+' Pol des Ladegeräts verbunden werden.
2	Nicht verbunden
3	Muss mit dem '-' Pol des Ladegeräts verbunden werden.

Um Schaden an der Batterie zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur ein Ladegerät für den Batterietyp, den Sie verwenden.

E.1.4 EMPFÄNGER

PIN #	Beschreibung
1	12 V Gleichspannungsausgang
2	Intern verbunden mit Pin#2 am MAINS - ADAPTER-Anschluss
3	Ground

Kabelname (Teile #)	Details				
	Off	enendige	es Kabel:		
		Pin #	Beschreibung Drahtfarbe		
CBLe_PWR_OE		1	Beide Drähte mit Pin#1 verbunden Blau und grün		
(200422)		2	- Rot		
		3	Zwei Drähte mit Pin#3 Schwarz und verbunden violett		
CBLe_PWR_FOPX (213468)	Kabel Stromausfallsicherung zu PolaRx5. Wird verwendet, um den RECEIVER-Anschluss der Stromausfallsicherung mit dem PWR-Anschluss des PolaRx5 verbunden.				

E.2 Hardware-Spezifikationen der Stromausfallsicherung

Größe:	118 x 84.6 x 34.6 mm (Die Länge beinhaltet die Stecker.)
Temperaturbereich:	-40 bis +60 °C (im Betrieb) -55 bis +85 °C (im Lager)
Schutzklasse: Erschütterung: Vibration:	IP65 MIL-STD-810F, 516.5 MIL-STD-810F, 514.5